SoftBank

SoftBank 831N


Starter Guide 使い方ガイド

Includes An English First Step Guide

このたびは、「SoftBank 831N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 831Nをご利用の前に、「使い方ガイド（本書）」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 831Nは、3G方式に対応しております。



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。

請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。
紙資源削減を実現します。

申込書 ⇒ 電子化（一部）

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。
紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

個別包装箱 ⇒ 小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、
容積率30％削減を実現。省資源に貢献します。

取扱説明書 ⇒ 薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。
詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

本書の使いかた

本書では基本的な機能･操作方法を記載しています。より詳しい操作方法につきましては取扱説明書に記載しております。本書では説明していない機能やサービスもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/831n/

操作手順／画面について


・本書で記載している操作手順や画面は、本体色「シルバー」のお買い上げ時の表示および設定で記載しています。
　メニューは「拡大文字メニュー」を設定している状態で記載しています。
　設定を変更されていたり、ほかの機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。
・本書で掲載している画面はイメージとなりますので、実際の画面とは異なる場合があります。




ボタン操作について

マルチセレクターを押す動作

上を押す
左を押す
真ん中を押す
右を押す
下を押す



サイドボタンを押す動作



マナーを押す
Musicを押す

項目を選択する

左右を押して選択
上下を押して選択
上下左右を押して選択

目次

準備
本書の使い方やマナーについて説明しています。
本書の使いかた …… 1
目次 …… 2
マナーとルールを守り安全に使用しましょう …… 4

基本操作
基本的な操作を説明しています。
831Nケータイでできること …… 6
ケータイの外観 …… 10
電池パックの使いかた …… 12
充電のしかた …… 14
USIMカードの使いかた …… 16
基本操作 …… 18
画面に表示されるアイコン …… 22
デスクトップアイコン …… 25
文字入力 …… 27
電話 …… 30
電話帳 …… 37

機能
ケータイで使える機能を説明しています。
ご使用になる機能のページをお読みください。
メール …… 40
インターネット …… 48
テレビ …… 52
カメラ …… 57
ミュージックプレーヤー …… 62
S!アプリ …… 67

データ管理
データの管理について説明しています。
データフォルダ …… 68
メモリカード …… 71

通信
データ通信の使い方について説明しています。
赤外線通信 …… 73

セキュリティ
セキュリティを強化する機能について説明しています。
セキュリティ …… 75

資料／ご注意事項
ケータイについての資料や情報、
ご使用時のご注意などをまとめています。
ソフトウェアの更新 …… 77
もっと使いこなそう …… 78
仕様 …… 86
メニュー一覧 …… 88
故障かな？と思ったら …… 94
知的財産権について …… 100
安全上のご注意 …… 103
お願いとご注意 …… 112
携帯電話機の比吸収率（SAR）について …… 117
保証とアフターサービス …… 119
お問い合わせ先一覧 …… 120

First Step Guide …… 121

マナーとルールを守り安全に使用しましょう


ここで記載した以外にも、注意していただきたい事項があります。ケータイをご使用になる前に「安全上のご注意」(P.103)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

危険　こんな使いかたはやめましょう

ケータイをご利用になるときに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。

分解・改造

分解や改造をしないでください。



水濡れ

濡れた手のまま使用したり、水がかかる場所で使用しないでください。



充電端子の接触禁止

充電端子に金属などを触れさせないようにしてください。




指定品以外の使用

ケータイに使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。



加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にケータイや電池パックを入れて加熱しないでください。




運転中

自動車運転中のご使用は、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。




こんな場合は必ず電源を切りましょう



航空機内

航空機内でのご使用は罰せられることがあります。ケータイの電源をお切りください。機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社(の乗務員)の指示にしたがってご使用ください。




病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

満員電車の中など、植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。



マナーを守るための便利な機能

マナーモード

他の方の迷惑にならないよう、ケータイから音が出ないようにします。→使いかたは P.19 を参照

簡易留守録

音声電話や TV コールに出られないときに、かけてきた相手の用件をケータイに録音／録画します。
→使いかたは P.36 を参照

電波OFFモード

電話の発着信やメールの送受信、インターネットが利用できないように電波を OFF にします。
→使いかたは P.75 を参照

831Nケータイでできること

毎日の生活のあらゆるシーンでNケータイが大活躍!
もうNケータイは手放せない!





メニューは「拡大文字」


メニューは「拡大文字」で表示され、見やすく使いやすくなっています。また、メニュー項目の表示順序も、使用頻度の高いものが上位に表示されるなど、使いやすくなっています。



緊急地震速報に対応

気象庁が配信する緊急地震速報を受信できます。
緊急地震速報を受信すると、警報音、振動、画面表示でお知らせします。

➡ 使いかたはP.46を参照



見えにくい文字を拡大(ケータイルーペ)

カメラのズーム機能を利用したルーペ機能を搭載。時刻表のような細かい字を読むときなどにルーペ代わりに使えます。

➡ 使いかたはP.61を参照



騒音下でも通話しやすいハイパークリアボイス

ハイパークリアボイスを使用すると、周囲が騒がしくても、自動で受話音量のレベルを調整することによって、通話相手の声を明瞭にし、聞きやすくできます。



手軽に楽しくカロリー計算(ウォーキングカウンター)

歩数、歩行時間を計測し、計測結果や歩行距離、消費カロリーを表示します。



よく使う電話帳を登録(ともでん)

よく使う電話帳をともでんに登録すると、電話番号やメールアドレスが探しやすくなります。

➡ 使いかたはP.39を参照

そのほかにもこんな機能があります

ワンタッチオープン
手で開くだけでなく、ワンタッチオープンボタンを押して開くこともできます。

使いかたはP.10を参照

テレビ（ワンセグ）
地上デジタルテレビ放送の移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

使いかたはP.52を参照

デスクトップアイコン
よく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けて簡単に呼び出すことができます。

使いかたはP.25を参照

おサイフケータイ®
電子マネーを使った支払いや、交通チケット、ポイントカードなどとして利用できます。

クイック検索
キーワードを入力して、インターネットから情報を検索することができます。

使いかたはP.51を参照

赤外線通信
赤外線を利用して、他の赤外線通信に対応した機器と電話帳や画像など、いろいろなデータの送受信を行うことができます。

使いかたはP.73を参照

パソコン接続
パソコンと接続してデータをやりとりすることができます。また、モデムとして使用することもできます。

スケジュール帳（カレンダー）
カレンダーを利用してスケジュールを管理できます。

アラーム
指定した時刻をアラームでお知らせします。

マルチタスク
マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。タスクグループの中からそれぞれ1つずつの機能を3つ※まで同時に操作できます。

使いかたはP.21を参照

※TV／Musicを除く。

ライフヒストリービューア
過去に自分が保存した画像やメールの送受信履歴などを、日付や時間に沿って参照することができます。

S!情報チャンネル
最新のニュースやお天気情報などを自動的に受信します。お天気情報は現在いる地域の天気をお知らせします。

ミュージックプレーヤー
インターネットから音楽や動画をダウンロードして簡単に再生することができます。

使いかたはP.62を参照

テキストメモ
簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成します。

S!アプリ
インターネットからゲームなどをダウンロードして、楽しむことができます。

使いかたはP.67を参照


電卓
10桁までの四則演算ができます。


音声メモ
通話相手の声や自分の声を録音することができます。

バーコードリーダー
バーコードやQRコードを読み取ってサイトに接続したり、電話帳登録やS!メール作成などができます。

ケータイの外観

ケータイを閉じたとき







内蔵アンテナ部分を手で触れたり、覆ったりすると、電波感度が弱くなることがあります。

手で開くだけでなく、ワンタッチオープンボタンを押しても、ケータイを開くことができます。

横からみると




ケータイを開いたとき




・テレビアンテナはケータイ内に内蔵されており、ケータイ全体がアンテナの役割をしています。
・各ボタン操作についてはP.18をご覧ください。

電池パックの使いかた


電池パックを取り付ける



1 電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、電池カバーを取り外す。




2 電池パックのA面を上にして、電池パックと銘板シールの「⊖▲⊕」マークが合っていることを確認してから③の方向に押し付け、④の方向へ「カチッ」と音がするまではめ込む。



3 電池カバー裏側の2個のツメを本体の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで押し込む。

電池パックを取り外す




1 電池パックの取り付け時と同じ要領で、電池カバーを取り外す。

2 ①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げて取り外す。

!
- 電池パックを取り付ける際は、取り付ける方向に注意し、正しく取り付けてください。
- 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- 電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。
- 取り付け／取り外し中にワンタッチオープンボタンを押さないようご注意ください。

充電のしかた



1 外部接続端子の端子キャップを開ける。

2 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む。

3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む。
充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。

4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクターを本機から水平に引き抜く。

5 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く。


6 本機の外部接続端子の端子キャップを閉じる。

!
- 電池パック単体の充電はできません。必ずケータイに電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- 電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- 充電中に充電ランプが赤色に点滅する場合は、電池パックの異常が考えられますので、お問い合わせ先(P.120)までご連絡ください。
- 指定品以外のACアダプタを使用すると、数分後に「充電器異常」などと表示され、充電できない場合があります。その場合は、お問い合わせ先(P.120)までご連絡ください。

USIMカードの使いかた

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。
USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。
本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

USIMカード取り扱いのご注意



- ●USIMカードには電話帳とSMSを保存できます。
- ●ほかのICカードリーダー／ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- ●USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN1コードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。

PIN1コード：第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。

PIN2コード：通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

※PIN1／PIN2コードともお買い上げ時には「9999」に設定されています。PIN1／PIN2コードは変更することができます。

- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先（P.120）までご連絡ください。


PIN1／PIN2コードを変更する

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」（P.75）を「ON」に設定しておいてください。

MENU→「設定」→◉→「セキュリティ設定」→◉→「PIN設定」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「PIN1コード変更」／「PIN2コード変更」→◉

USIMカードを取り付ける／取り外す

取り付ける



1. USIMカードの金色のIC部分を下にして、図のような向きでUSIMカード挿入口に差し込む。
2. USIMカードが固定されるまで奥に差し込む。

取り外す


1. USIMカードをまっすぐ静かに引き抜く。

- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。また、ケータイを閉じた状態で手で持ったまま行ってください。
- ・取り付け／取り外し中にワンタッチオープンボタンを押さないようご注意ください。

基本操作

もっと使いこなすには P.78

ボタン操作



リダイヤルを表示します。
「長押し」 メールの送信アドレス一覧を表示します。

S!速報ニュース一覧を表示します。
「長押し」 受話音量を上げます。

着信履歴を表示します。
「長押し」 メールの受信アドレス一覧を表示します。

電話帳検索メニューを表示します。
「長押し」 受話音量を下げます。

メールメニューを表示します。
「長押し」 新しくメールを作成します。

メインメニューを表示したり、複数の機能を起動させます。

電話をかけたり受けたりします。

電話番号や文字を入力します。

「長押し」 バックライトのON／OFFを切り替えます。

「長押し」メインメニューのベーシックメニュー（またはオリジナルテーマ）と拡大文字メニュー（またはシンプルメニュー）を切り替えます。

「長押し」 プライバシーアングルのON／OFFを切り替えます。

デスクトップアイコンを表示します。

Yahoo!ケータイに接続します。
「長押し」 Yahoo!ケータイメニューを表示します。

割り当てられている機能を起動します。
「長押し」 ショートカットボタンに割り当てる機能を設定します。


操作を終了／中止します。
「長押し」 電源を入れたり切ったりします。

「長押し」 ICカードロックを設定／解除します。

「長押し」 新着情報のデスクトップアイコンを消去します。

「長押し」 マナーモードを設定／解除します。

サイドボタン



ケータイを閉じているとき、時計を表示します※1。
「長押し」 マナーモードを設定／解除します。

簡易留守録を再生します。
ケータイを閉じているとき、時計を表示して、時刻を読み上げます※1。
「長押し」 ミュージックプレーヤーを起動します※2。


※1 イルミネーション・ウィンドウの表示時間の設定を「常時表示」以外に設定しているときに、時計が表示されます。
※2 電池残量が少ないときは、ミュージックプレーヤーは起動できません。

- ケータイを閉じたときのサイドボタンの有効／無効は、以下の操作で切り替えることができます。MENU→✱（長押し）
- 「長押し」はボタンを長く（1秒以上）押したときの働きです。




ソフトボタン

画面下に「機能」や「選択」などが表示されているときに、対応しているボタンを押すとその機能が実行されます。



メインメニュー

待受画面でMENUを押すと、メインメニューが表示されます。



メインメニュー画面　大項目　小項目

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。

タスク（機能）を呼び出す

現在使用している機能を終了しないで、新しいタスク（機能）を起動します。

機能使用中→MENU（2回）→新たに起動する機能を選択→●

タスク切替画面



タスクアイコン表示エリア

以下の表は、ベーシックメニューの場合のタスク（機能）をグループ分けしたものになっています。それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます（TV／Musicグループを除く）。

メールグループ	メール
Yahoo!ケータイグループ	Yahoo!ケータイ
S!アプリグループ	S!アプリ
設定グループ	設定、通話サービス
ツールグループ	データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザデータ、カメラ
TV／Musicグループ	TV、Music

拡大文字メニューの場合、タスク（機能）によっては、他のグループのタスク（機能）として起動するものもあります。

タスク（機能）を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。

複数の機能起動中→MENU

- 使用する機能を切り替える場合→で切り替えるタスクアイコンを選択→●
- 待受画面を表示する場合→
- 機能を終了する場合→→「選択した機能を終了」／「全機能を終了」→●

機能使用中にMENUを長押し（1秒以上）すると、使用中の機能を終了せずに、待受画面に戻ります。

画面に表示されるアイコン

ディスプレイに表示されるアイコン

	電池残量
	電波の受信レベル
	圏外
	電波OFFモード
	USIMカードロック中
	Yahoo!ケータイ中
	Yahoo!ケータイ通信中
	パケット通信中 （データ送受信なし）
	オリジナルロック

	パケット通信発信中
	パケット通信中 （送信中／受信中）
	SSL通信中
	未読メールあり
	緊急地震速報あり
	本体メールの空き容量なし
	ウォーキングカウンター計測中
	ダイヤルロック
	シークレットモード／ シークレット専用モード


	ソフトウェア更新あり
	サイドボタンが「閉じた時無効」
	ICカードロック中
	USBケーブル接続時で、 通信モード中
	USBケーブル接続時で、 microSDモード中
	赤外線通信中
	メモリカード取り付け中
	メモリカードアクセス中
	電話の着信時やメールの受信時に振動
	電話やメールの着信音量が「消去」

	マナーモード
	アラーム通知設定あり
	テレビ予約録画中
	留守番電話の伝言メッセージあり
	簡易留守録が「ON」
	音声電話簡易留守録あり
	TVコール簡易留守録あり
	バックライトが「OFF」
	プライバシーアングルが「ON」 （バックライトが「OFF」の場合は ）


イルミネーション・ウィンドウに表示されるアイコン

時計の表示パターンを4種類の中から選ぶことができます。


MENU→「設定」→◉→「画面表示」→◉→「背面表示」→◉→「ON」→◉→「時計種類」→◉→「時計1」～「時計4」→◉




時計1



時計2



時計3



時計4

①	**メーター表示** ：電池残量　：電波の受信レベル　：電波OFFモード ：不在着信／新着メールあり（どちらか一方があるときは1つ表示、両方あるときは2つ表示） ！：緊急地震速報あり
②	**アイコン表示** ：電池残量　：受信レベル　：電波OFFモード 圏外：圏外　：不在着信あり　：新着メールあり　：緊急地震速報あり ／：アラーム設定あり／通知当日の通知時刻前※　：マナーモード※ ※時計2でのみ表示
③	**猫のアニメーション** PHONE：不在着信あり　MAIL：新着メールあり　：不在着信／新着メールあり MAIL：緊急地震速報あり
④	**ウォーキングカウンターで計測した歩数**

ディスプレイに表示されるアイコンの説明は、以下の操作で確認できます。
MENU→「設定」→◉→「画面表示」→◉→「その他の設定」→◉→「表示アイコン説明」→◉

デスクトップアイコン

よく使う機能をデスクトップアイコンとして貼り付けて簡単に呼び出したり、新着メールなどの情報があることをお知らせします。

デスクトップアイコン

待受画面で◉を押すとデスクトップアイコンを選択できる状態になります。◈でデスクトップアイコンを選択して◉を押すと対応した機能を呼び出すことができます。





デスクトップアイコン

デスクトップアイコンに機能を貼り付けるには、各機能から「デスクトップ貼付」を行います。
各機能の画面／データの一覧画面／データの詳細画面で⌸→「デスクトップ貼付」→◉（→「YES」／「NO」→◉）

利用可能なデスクトップアイコン

電話番号	To Doリスト	不在着信あり
メールアドレス	テキストメモ	簡易留守録あり
SMSアドレス	バーコードリーダー	TVコール簡易留守録あり
URL（Yahoo!ケータイ）	テキストリーダー	留守番電話あり
URL（PCサイトブラウザ）	ミュージック	新着メールあり
メロディ	TV	未通知アラームあり
画像	ライフヒストリービューア	未視聴予約あり
動画	電卓	予約録画終了あり
S!アプリのソフト	辞典	積算料金オーバー
受信BOXのフォルダ	赤外線受信	ソフトウェア更新結果
フォトモード	オリジナルメニュー	新着S!情報チャンネル
ムービーモード	クイック検索	S!情報チャンネル受信失敗
ボイスモード	PC サイトブラウザ	新着天気予報
S!速報ニュース一覧	ウォーキングカウンター	新着天気予報受信失敗
スケジュール	ケータイルーペ	コンテンツ・キー取得

文字入力

文字の割り当て


ここでは、「かな方式」での文字入力を説明します。

「こ」を入力する場合には、漢字ひらがな入力モードで 2 を5回押します。

ボタン	漢字ひらがな入力モード	英字入力モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	. @ / ?! ( ) , – __:'~[※1]& ￥ 1 スペース
2	かきくけこ	abcABC2
3	さしすせそ	defDEF3
4	たちつてとっ	ghiGHI4
5	なにぬねの	jklJKL5
6	はひふへほ	mnoMNO6
7	まみむめも	pqrsPQRS7
8	やゆよゃゅょ	tuvTUV8
9	らりるれろ	wxyzWXYZ9
0	わをんゎー	スペース 0
＊	゛ ゜ ※2 ※3	※2 ※3
＃	、。?!・ スペース[※4]	.ne.jp .co.jp .ac.jp www. .com .html http:// https:// @softbank.ne.jp[※5]

※1 全角入力のときは「￣」となります。
※2 大文字／小文字を切り替えることもできます。
※3 長押し（1秒以上）すると改行マーク「↲」が入力されます。
※4 ユーザ辞書の読み入力では入力できません。
※5 全角に切り替えた場合は表示されません。

文字を入力する



Y!:文字種の切り替え

漢全　：漢字ひらがな入力モード
↓
カ半　：半角カタカナ入力モード
↓
英半小：半角英字入力モード
↓
数半　：半角数字入力モード

Y!(長押し):文字入力方式の切り替え


かな方式
↓
2：2タッチ方式
↓
T9：T9入力方式

入力例

「頑張って❗」と入力する(漢字ひらがな入力モード)



「が」：2(1回) ＊(1回)
「ん」：0(3回)
「ば」：6(1回) ＊(1回)
「っ」：4(3回) ＊(1回)
「て」：4(4回)



「がんばって」と入力できたら、◎(変換候補を選択)

◎(「頑張って」を選択)→◉→✉を押して絵文字一覧を表示

◎(「❗」を選択)→◉→CLEAR


(入力完了)

- 「きく」のように同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、◎を押してカーソルを移動してから次の文字のボタンを押します。
- 文字を削除するには、CLEARを押します。◎で削除したい文字の左側にカーソルを合わせ、CLEARを押すと、カーソルの右側の文字が削除されます。カーソルの右側に文字があるときにCLEARを長押し(1秒以上)すると右側の文字が全て削除されます。
- 途中で改行したい場合には、改行したい位置で＊を長押し(1秒以上)します。

電話

もっと使いこなすには P.78

電話／TVコールをかける




TVコール中に◉を押すたびに、外側カメラ／内側カメラが切り替わります。

通話中／TVコール中の操作

受話音量調節	(長押し)またはマナー／Music
通話保留	CLEAR
親画面／子画面の表示切り替え※	◉(長押し)
外側カメラ／内側カメラの切り替え※	◉
送信するカメラ映像の拡大／縮小※	
音声のミュート(消音)※	マナー(長押し)　もう一度押すと、解除されます。
ハンズフリー	
ハイパークリアボイス	ハンズフリーがONの時には使用できません。

※TVコールのみ使用できます。

TVコール中画面の見かた



アイコン	各種機能の設定内容
MUTE	ミュート中（消音中）
	ハイパークリアボイス(強め／ふつう)
A A	音声送受信中／送受信失敗
V V	映像送受信中／送受信失敗
	カメラ映像／代替画像送信中
	ハンズフリー ON／OFF
	ビジュアルチェック中
	撮影モード（人物／風景／接写）

親画面と子画面には、相手の映像や自分の映像などが表示されます。

こんなこともできます

国際電話発信　国番号を選択して国際電話をかけます。

相手の電話番号をダイヤル→(メニュー)→「国際電話発信」→◉→国番号を選択→◉→国際プレフィックスを選択→◉→(発信)

※お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用いただけます。

通話時間／料金を確認する

MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「時間／料金」→◉→「通話時間／料金」→◉

※ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあります。この場合は、限度額設定も利用できません。

積算通話時間をリセットする

MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「時間／料金」→◉→「積算リセット」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「積算時間リセット」→◉


積算通話料金をリセットする

MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「時間／料金」→◉→「積算リセット」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「積算料金リセット」→◉


海外でのご利用について
このケータイは世界対応ケータイです。日本で使用しているケータイの電話番号をそのまま海外でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ先(P.120)までご連絡ください。

便利なかけかた

●電話帳からかける



MENU→「電話」→◉→「電話帳」→◉



(メール)／(Y!)、(上下)で目的の電話帳を選択→◉



(上下)で電話番号を選択→(発信)




(呼出中)

●着信履歴／リダイヤル／発信履歴からかける

着信履歴画面／リダイヤル画面／発信履歴画面



(着信履歴)／(リダイヤル)



(上下)で目的の履歴を選択



(発信)



(呼出中)

発信履歴は次の手順で表示できます。MENU→「電話」→◉→「発信履歴」→◉

履歴画面アイコンの見かた

	音声電話の発着信／不在着信／未確認不在着信
	国際音声電話の発着信／不在着信／未確認不在着信
	TVコールの発着信／不在着信／未確認不在着信
	国際TVコールの発着信／不在着信／未確認不在着信
	音声簡易留守録に音声が録音されているもの／TVコール簡易留守録に用件が録画されているもの
	パケット通信の発信

こんなこともできます

標準表示／拡大表示　履歴の名前の文字サイズを切り替えます。

【リダイヤル画面】／【発信履歴画面】／【着信履歴画面】→Ⓜ→「標準表示」／「拡大表示」→◉

履歴削除　履歴を削除します。

【リダイヤル画面】／【発信履歴画面】／【着信履歴画面】→Ⓜ→「削除」→◉

もっと簡単に電話をかけるには？

スピードダイヤル

メモリ番号「000」～「009」に登録している電話帳には、[0]～[9]と[発信]を押すだけで電話をかけることができます。

ともでん

よく使う電話帳をともでんに登録すると、簡単に音声電話／TVコールをかけたり、メールを送信することができます。詳しくはP.39をご確認ください。


電話を受ける



（音声電話着信中）→[発信]

（通話中）お話が終わったら→[終話]

TVコールを受ける



（TVコール着信中）→[発信]

（TVコール中）お話が終わったら→[終話]


・着信中に[Music]を押すと、簡易留守録を設定していなくても、一時的に簡易留守録で応答することができます。
・TVコール着信中に◉を押すと、代替画像を送信してTVコールを受けることができます。

簡易留守録を利用する

●簡易留守録のON／OFFを設定する



MENU→「電話」→◉→「簡易留守録」→◉→「簡易留守録の設定」→◉



「ON」／「OFF」→◉

●簡易留守録を再生する



Music



簡易留守録が再生されます。

こんなこともできます

通話サービス ケータイでは以下の通話サービスが利用できます。


転送電話サービス	かかってきた電話を、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	電話に出ることのできなかったときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりすることができます。電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMSでお知らせすることもできます（着信お知らせ機能）。
割込通話サービス※	今まで話していた相手を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。 通話相手の切り替えもできます。
グループ通話サービス※	通話中に別の相手に電話をかけて複数の相手と通話ができます。
発着信規制サービス	電話やSMSの発信や着信を制限することができます。
発信者番号通知サービス	自分の電話番号を相手に通知することができます。

※別途お申し込みが必要です。

電話帳


もっと使いこなすには P.79

電話帳に登録する



MENU→「電話」→◉→「電話帳登録」→◉→「本体」→◉

電話帳登録画面



名前入力→◉→フリガナ入力→◉



📱／✉→◉→電話番号／メールアドレスを入力→◉→アイコンを選択→◉→✉



（登録完了）

電話帳は「USIMカード」に保存することもできます。

こんなこともできます

各種情報をアイコンで区別して登録する

【電話帳登録画面】→ GR／🏠／🎂／📄／📋 →◉→内容を入力／選択→◉


メモリ番号を変更する

【電話帳登録画面】→ No →◉→メモリ番号を入力→◉

ほかの機能からも電話帳に登録できます


着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧、テキストリーダー、バーコードリーダー、Yahoo! ケータイ、電話番号入力画面などから電話帳に登録できます。例として、着信履歴から電話帳に登録する操作について詳しくは P.80 をご参照ください。

電話帳を利用する



MENU→「電話」→◉
→「電話帳」→◉

電話帳一覧画面



✉／Y!、◎で利用する
電話帳を選択→◉

電話帳詳細画面



（詳細を表示）

待受画面で◎を押すと電話帳の検索方法を選択して目的の電話帳を検索することができます。

こんなこともできます

S!メール／SMS作成 電話帳からS!メールやSMSを作成します。

【電話帳詳細画面】→◎で目的のメールアドレスを選択→◉→S!メールを作成
【電話帳詳細画面】→◎で目的の電話番号を選択→Ⓜ→「SMS作成」→◉→SMSを作成

標準表示／拡大表示 文字の表示サイズを変更します。

【電話帳一覧画面】／【電話帳詳細画面】→Ⓜ→「標準表示」／「拡大表示」→◉


電話帳編集 電話帳の登録内容を編集します。

【電話帳詳細画面】→Ⓜ→「電話帳編集」→◉→各項目を編集→✉→「YES」→◉

個別着信音／画像 着信音／画像を任意に変更します。

例:音声着信設定の場合
【電話帳詳細画面】→◎を押して目的の電話番号を表示→Ⓜ→「個別着信音／画像」→◉→「音声着信設定」→◉→「着信音設定」→◉→着信音の種類を選択→◉

ともでんに登録する



MENU→「電話」→◉
→「ともでん」→
◉

ともでん画面



◎で登録するタブを選択→✉→「電話帳参照」→◉→電話帳を検索→目的の電話帳を選択→◉




登録する電話番号／メールアドレスを選択
→◉→✉



（登録完了）

ともでんを利用する



MENU→「電話」→◉
→「ともでん」→◉

ともでん画面



◎で相手を選択→
「電話する」→◉



（呼出中）

・ともでん画面で1～0を押して相手を選択することもできます。
・メールを送信したり、TVコールをかけることもできます。


もっと使いこなすには P.80

S!メールを送信する

S!メールのご利用には別途ご契約が必要となります。


デコレメールを利用する場合は、本文入力画面で[✎]を押します。

S!メール作成画面



✉(長押し)→◉


●宛先を入力



宛先の入力方法を選択→◉

送信／受信アドレス一覧、メールメンバーを選択して入力することもできます。

「電話帳」を選択した場合




宛先を検索して選択→◉

「直接編集」を選択した場合



宛先を入力→◉


●題名を入力



◉→入力が終わったら→◉


●本文を入力

本文入力画面



◉→入力が終わったら→◉


●ファイルを添付



✉(添付)→添付するファイルを選択→◉

以下のファイルを添付することができます。
イメージ／ムービー／メロディ／ミュージック／電話帳／オーナー情報／カレンダー（スケジュール、ToDoリスト）／Bookmark

●入力内容を確認／送信



入力内容を確認→✉(送信)

こんなこともできます

SMS送信　ソフトバンク携帯電話同士で、電話番号を宛先として短いメッセージを送信します。

✉→「SMS作成」→◉→ To →◉→「直接編集」→◉→電話番号を入力→◉→ [本文] →◉→本文を入力→◉→✉

※宛先入力の際に電話帳などから電話番号を選択してSMSを送ることもできます。

配信確認設定　相手にメールが届いたことを知らせるメールが届くように設定します。

【S!メール作成画面】→[メニュー]→「配信確認設定」→◉

※SMSについては「SMS配信確認設定」を選択して設定できます。

保存　作成したメールを送信せずに保存します。

【S!メール作成画面】→[メニュー]→「保存」→◉

受信メールを確認、返信する

新着メールがあると待受画面に（メール）アイコンが表示されます。アイコンを選択して【受信メール詳細画面】を開くことができます。
◉→（メール）を選択→◉




✉→「受信BOX」→◉

受信フォルダ一覧画面




フォルダを選択→◉

●メールを選択
メール一覧画面




閲覧したいメールを選択→◉

受信メール詳細画面




✉（返信）→◉

●本文を入力



入力が終わったら→◉

●入力内容を確認／送信



入力内容を確認→✉（送信）

こんなこともできます

フォルダ移動 メールをほかのフォルダに移動します。

【メール一覧画面】→目的のメールを選択→▣→「フォルダ移動」→◉

ソート メールを並べ替えます。

【メール一覧画面】→▣→「ソート」→◉

メール検索 フォルダ内のメールを検索します。

【メール一覧画面】→▣→「メール検索」→◉

転送 メールを転送します。

【受信メール詳細画面】→▣→「転送」→◉

送受信元のアドレス登録 送受信元のメールアドレス／電話番号を電話帳に登録します。

【メール詳細画面】→▣→「アドレス一覧表示」→◉→目的のメールアドレス／電話番号を選択→▣→「アドレス登録」→◉

メール本文のアドレス登録 メールの本文に書かれたメールアドレス／電話番号を電話帳に登録します。

【メール詳細画面】→目的のメールアドレス／電話番号を選択→▣→「電話帳登録」→◉

メールアドレスを変更するには

メールアドレスのアカウント名（@よりも前の部分）は、次の操作で変更できます。
✉→「メール設定」→◉→「メールアドレス」→◉ ※以降の操作は、画面の指示に従ってください。

メール画面の見かた

メールの状態や種類、添付されているファイルの種類などは、アイコンで表示されます。

フォルダー覧画面

①


受信フォルダー覧画面

①


送信フォルダー覧画面

① フォルダ種別

：通常のフォルダ	：シークレットフォルダ	：ゴミ箱フォルダ


フォルダアイコンやメールアイコンについている各種マークは以下の意味を示します。

- ：未読メールがあるフォルダ
- ：ロックされているフォルダ
- ：自動振り分けが設定されているフォルダ
- ：保護されているメール
- ：一部送信が失敗したメール／一部添付ファイルが削除されているメール
- ：送信が失敗したメール／すべての添付ファイルが削除されているメール
- ：添付ファイルが削除されたメール
- ：優先度の高いメール

メール一覧画面

②



受信メール一覧画面

②


送信メール一覧画面


③

メール詳細画面 ②



③

受信メール詳細画面



送信メール詳細画面

② メール状態

：受信メール未読	：転送済みメール
：受信メール既読	：返信済みメール
：受信メール未読保護	：宛先が1件の送信メール
：受信メール既読保護	：宛先が複数の送信メール

③ メール種別／添付ファイル種別


：本体のSMS	：ミュージック添付
：緊急地震速報	：著作権保護情報を含むファイル添付
：USIMカード内のSMS	：電話帳／スケジュール／Bookmark添付
：本文未受信のS!メール	：サーバーメール転送
：画像添付／本文に画像貼付	：その他のファイル添付
：動画添付	：複数のファイルを添付
：メロディ添付	

※配信確認を受信済のメールについては、送信メール詳細画面の Subject に が表示されます。

緊急地震速報

緊急地震速報サービスは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのソフトバンク携帯電話に一斉にお知らせするソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

! お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「利用しない」に設定されています。
ご利用になるには設定を「利用する」にする必要があります。
※この機能を「利用する」に設定すると、ご利用時間が半分以下になることがあります。




※ 画面はイメージです。

- ●緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
- ●地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ●震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ●日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- ●本緊急地震速報サービス受信にかかる通信料・情報料は無料です。
  ただし、情報中に表示されたURLからサイト接続された場合は別途通信料等がかかります。
- ●当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信又は受信できなかったことに起因した事故を含め、本緊急地震速報サービスに起因し、または関連して発生した損害については、一切責任を負いません。
- ●気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
  http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

緊急地震速報の受信設定をする

緊急地震速報設定画面



✉→「メール設定」→◉

「その他の設定」→◉→「緊急地震速報設定」→◉

「受信設定」→◉→表示を確認

「利用する」→◉

緊急地震速報を受信すると

画面の上部に▯が表示され、内容通知画面と警告音、バイブレータの振動でお知らせします。
◉、CLEAR、⏎のいずれかのボタンを押すと内容通知画面が消えます。

!

・下記のような場合などは、受信設定にかかわらず緊急地震速報の受信はできません。

電源OFF時	「圏外」時
音声電話中	パケット通信中
TVコール中	国際ローミング中
安心遠隔ロック中	電波OFFモード設定中
赤外線通信中	

・下記のような場合などに緊急地震速報を受信したときは、内容通知画面が表示されない場合があります。

カメラ起動中	microSDカードアクセス中
テレビ視聴中／録画中	アラーム起動中


・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
・テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
・お客様のご利用環境によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報を受信する場合があります。

ソフトバンクモバイルホームページにて、サービス対応エリアならびに緊急地震速報の受信イメージが確認できます。事前にご確認ください。
http://www.softbank.jp/

インターネット

もっと使いこなすには P.82

Yahoo!ケータイにアクセスする



[Y!]　◎（情報を選択）→◉　[▭]（終了する）→「YES」→◉

! インターネットのご利用には、別途ご契約が必要です。また、サイトへのアクセスには通信料が発生します。

Yahoo!ケータイについて

Yahoo!ケータイとは、ソフトバンクの携帯電話のポータルサイトです。[Y!]を押すだけで、情報の検索はもちろん、ニュースや天気予報の情報を入手したり、Yahoo!ケータイならではの、いろいろなコンテンツやサービスを利用することができます。

こんなこともできます


PCサイトブラウザに切り替える
【情報画面】→[メニュー]→「PCサイトブラウザ切替」→◉

表示を更新する
【情報画面】→[メニュー]→「再読み込み」→◉

表示されている画像ファイルなどを保存する
【情報画面】→[メニュー]→「ファイル保存」→◉→保存するファイルを選択→◉

表示されている電話番号／メールアドレスを電話帳に登録する
【情報画面】→目的の電話番号／メールアドレスを選択→[メニュー]→「電話帳登録」→◉

ブックマーク／画面メモを登録する



登録したい画面を表示→[メニュー]　「Bookmark」／「画面メモ」→◉　「登録」→◉　「YES」→◉（→フォルダを選択→◉）

画面メモはYahoo!ケータイでのみ利用できます。

こんなこともできます

画面メモを保護する
【画面メモ一覧画面】→目的の画面メモを選択→[メニュー]→「保護／保護解除」→◉

ブックマークをメールで送る
【Bookmarkフォルダ一覧画面】→フォルダを選択→◉→目的のブックマークを選択→[メニュー]→「S!メール作成」／「メール添付」→◉

タイトルを編集する
【Bookmarkフォルダ一覧画面】／【画面メモ一覧画面】（→フォルダを選択→◉）→目的のブックマーク／画面メモを選択→[メニュー]→「タイトル編集」→◉

フォルダを作成する
【Bookmarkフォルダ一覧画面】→[メニュー]→「フォルダ追加」→◉

ブックマークをほかのフォルダに移動する
【Bookmarkフォルダ一覧画面】→フォルダを選択→◉→目的のブックマークを選択→[メニュー]→「フォルダ移動」→◉

フォルダを削除する
【Bookmarkフォルダ一覧画面】→目的のフォルダを選択→[メニュー]→「フォルダ削除」→◉→端末暗証番号を入力→◉

ブックマーク／画面メモを利用する


Bookmarkフォルダ一覧画面　画面メモ一覧画面



Y!（長押し）（→PCサイトブラウザ→●）→「Bookmark」／「画面メモ」→●



フォルダを選択→●→ブックマークを選択→●



画面メモを選択→●



（サイト／画面メモを表示）

もっと簡単にサイトを表示するには？

ブックマーク

よく利用するサイトのURLを登録できます。
ブックマークを利用して簡単な操作で目的のサイトに接続することができます。

画面メモ

表示中の情報画面を画面メモに登録しておくと、次回からインターネットに接続せずに表示することができます。地図や料理のレシピなど何度も確認したい情報は、画面メモに登録しておくと便利です。
※画面メモで表示される内容は保存したときの内容です。

こんなこともできます

ブックマークの登録件数を確認する

【Bookmarkフォルダ一覧画面】→⊡→「登録件数確認」→●

画面メモの保存件数を確認する

【画面メモ一覧画面】→⊡→「保存件数確認」→●

ブックマーク／画面メモを削除する

【Bookmarkフォルダ一覧画面】／【画面メモ一覧画面】（→フォルダを選択→●）→目的のブックマーク／画面メモを選択→⊡→「削除」→●

PCサイトにアクセスする

情報画面



Y!（長押し）→「PCサイトブラウザ」→●→「ホーム」→●



◎（情報を選択）→●





⊟（終了する）→「YES」→●

「コンテンツによりPCサイトブラウザ上で正しく表示されない可能性があります」などのメッセージが表示されたときは、「YES」／「NO」→●を押してください。

！ 画像を多く含むサイトの閲覧、大きいデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

こんなこともできます

ホーム　Yahoo!JAPANトップ画面を表示します。

【情報画面】→⊡→「ホーム」→●

表示モード切替　表示レイアウトを切り替えます。

【情報画面】→⊡→「表示モード切替」→●

クイック検索　キーワードを入力して情報を検索します。

【情報画面】→⊡→「クイック検索」→●→「直接入力」→●→キーワードを入力→●

PCサイトブラウザとYahoo!ケータイのちがい

PCサイトブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたサイトを閲覧できます。
Yahoo!ケータイでは表示できないサイズのサイトでも、PCサイトブラウザを利用すると表示することができます。

テレビ


もっと使いこなすには P.82

チャンネルを設定する

はじめてテレビを見るときはチャンネル設定が必要です。




MENU→「TV／Music」→◉→「TV」→◉



「チャンネル設定」→◉

地域を選択して設定する場合




「地域選択」→◉→地域を選択→◉→都道府県／都市名を選択→◉




「YES」→◉

現在地から設定する場合



「現在地から設定」→◉→「YES」→◉→「YES」→◉



タイトルを入力→◉




テレビ画面の見かた

横画面表示



縦画面表示



①	クイックインフォ テレビ視聴中に受信したメールの情報がテロップ表示されます。
②	チャンネル(リモコン番号)
③	番組タイトル
④	字幕
⑤	放送電波の受信レベル ：強　：中　：弱　：放送圏外
⑥	音量
⑦	TV省電力モード ：ON
⑧	字幕情報受信中 ：字幕あり
⑨	映像
⑩	データ放送
⑪	操作モード ：映像モード　：データ放送モード

データ放送を利用する


縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ放送が表示されます。

テレビ視聴画面で［✓］を押すと、データ放送モードに切り替わります。リンク項目を選択し◉を押すと、番組と連動したさまざまな情報を利用することができます。

※データ放送の受信には通信料は発生しませんが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通信料が発生します。

テレビを視聴する

テレビ視聴画面



MENU→「TV／Music」→◉→「TV」→◉→「TV視聴」→◉



ダイヤルボタンまたは◎でチャンネル選択

◎または◎を長押し（1秒以上）すると、受信できるチャンネルを自動的に検索します。



⌐（視聴を終了）→「YES」→◉

・はじめてワンセグを起動する場合、縦画面／横画面の切り替え操作と横画面で利用できない機能についての確認画面が表示されます。
・横画面で視聴／再生中の場合、マルチセレクターボタンの操作（チャンネル選択／音量調節など）は、縦画面と同様の操作となります。
・テレビを利用中に電話がかかってきたり、アラームやスケジュールが通知された場合、テレビは中断し、各機能が動作します。各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

テレビ視聴画面での操作

音量調節	◎／◎（長押し）または▮マナー／▮Musicまたは▮マナー／▮Music（長押し）
消音（ミュート）	CLEAR
画面表示の切り替え※1	∠（長押し） 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。
字幕の表示／非表示※2	∠（長押し）
静止画保存	✉

※1　縦画面表示のときのみ利用できます。　※2　横画面表示のときのみ利用できます。

番組を録画する



（テレビ視聴中）→✉（長押し）



（録画中）→✉




（保存完了）

! 番組の録画にはメモリカード（P.71）が必要となります。また、録画中はチャンネルを変更することはできません。

録画予約する

録画予約リスト一覧画面



MENU→「TV／Music」→◉→「TV」→◉→「予約リスト」→◉→「録画予約リスト」→◉



⌐→「新規登録」→◉



録画開始・終了日時／チャンネル／アラームを設定→✉

こんなこともできます


明るさ設定

【テレビ視聴画面】→⌐→「表示設定」→◉→「明るさ設定」→◉

音声設定　音声の切り替えを行います。主音声／副音声の切り替えなどをします。


【テレビ視聴画面】→⌐→「音声設定」→◉→「主／副音声設定」→◉

録画した番組を再生する





録画番組一覧画面



録画番組再生画面



MENU→「データフォルダ」→◉→「TV」→◉

「ビデオ」→◉→「microSD」→◉

再生するファイルを選択→◉

（再生）

再生を停止するときは、CLEARを押します。

再生画面での操作

一時停止／再開	✉
音量調節	◎／◎（長押し）または マナー／Music または マナー／Music（長押し）
消音（ミュート）	Y!
早送り再生※1	◎
コマ送り	一時停止中に◎
30秒スキップ送り※2	◎（長押し）
30秒スキップ戻し※2	◎（長押し）
字幕の表示／非表示	✎（長押し）

※1　押すたびに通常再生と早送りが切り替わります。
※2　録画した番組が30秒未満の場合は操作できません。

こんなこともできます

番組情報表示　録画した番組の情報を表示します。

【録画番組一覧画面】→目的の録画番組を選択→メニュー→「情報表示」→◉

再生位置選択　番組の再生位置を選択します。


【録画番組再生画面】→✉→メニュー→「再生位置選択」→◉→◎で再生位置を選択→◉

カメラ

もっと使いこなすには P.82

静止画撮影画面の見かた


静止画撮影画面



①	画像保存先（静止画） ：本体　：microSD 保存可能枚数（静止画）※1 白文字：11 枚以上保存可能 黄文字：10 枚以下保存可能 赤文字：保存可能容量なし
②	カメラモード切替 ：フォトモード ：オート連続撮影 ：マニュアル連続撮影
③	画像サイズ選択 静止画（フォトモード／連続撮影） ～：2M（1200×1600）～SubQCIF（128×96）
④	記録品質設定（静止画） ：スーパーファイン ：ファイン ：ノーマル
⑤	撮影モード選択 ：オート ：人物 ：風景 ：接写 ：スポーツモード ：ナイトモード ：効果 OFF
⑥	明るさ調節 ～：-2～+2 の範囲で調節
⑦	ホワイトバランス設定※2 ：オート ：晴天 ：曇天 ：電球 ：蛍光灯
⑧	ズーム状態表示 ：1 段階～：16 段階
⑨	セルフタイマー ：セルフタイマー設定中

※1　枚数および容量表示は目安です。
※2　フォトモードまたは連続撮影の場合は、撮影モード選択で「効果OFF」を選択したときのみ選択できます。

静止画を撮影する



MENU→「カメラ」→◉→「写真撮影」→◉

静止画撮影画面



被写体を表示→◉（撮影）

静止画確認画面



◉（保存）



（保存中）

連続撮影やフレームを重ねて撮影することもできます。

静止画撮影画面での操作

ズーム（拡大）	◉（右）
ズーム（縮小）	◉（左）
カメラモード切替	1
画像サイズ選択	2
記録品質設定	3

撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定※	6
ヘルプ	0

※撮影モード選択を「効果OFF」に設定したときのみ利用できます。

接写について


ごく近くにある被写体を撮影したいときは、レンズ切替スイッチをQ（マクロレンズ）に切り替え、接写モードにします。接写モードにすると、外側カメラとの距離が約6cm～約8cmの被写体にピントが合います。

自動保存設定について

お買い上げ時には、「自動保存設定」（P.82）が「OFF」に設定されています。「自動保存設定」を「ON」に設定すると、撮影後、「画像保存先選択」／「動画保存先選択」で設定したフォルダに自動的に保存されます。

動画撮影画面の見かた

動画撮影画面




①	**動画保存先（動画）** ：本体　：microSD **保存可能容量（動画）**※1 青：残り 500K バイト以上 黄：残り 500K バイト未満 赤：保存可能容量なし
②	**カメラモード切替** ：ムービーモード ：チャンスキャプチャ ：ボイスモード
③	**画像サイズ選択** 動画（ムービーモード／チャンスキャプチャ） 320×240～128×96：QVGA（320×240）～SubQCIF（128×96）
④	**ファイルサイズ設定（動画）** ：メール※2 ：2MB 以下 ：長時間
⑤	**撮影モード選択** ：人物 ：風景 ：接写
⑥	**明るさ調節** ～：-2～+2 の範囲で調節
⑦	**ホワイトバランス設定** ：オート ：晴天 ：曇天 ：電球 ：蛍光灯
⑧	**ズーム状態表示** ：1 段階～：16 段階
⑨	**セルフタイマー** ：セルフタイマー設定中
⑩	**撮影状態表示（動画）** STANDBY：動画撮影待機中 ●REC：動画撮影中
⑪	**記録品質設定（動画）** ：長時間　：高品質 ：標準　：最高品質
⑫	**撮影種別設定（動画）** ：通常 ：映像のみ ：音声のみ

※1　容量表示は目安です。
※2　画像サイズ選択をQCIF（176×144）またはSubQCIF（128×96）に設定したときのみ使用できます。

動画を撮影する

動画撮影画面　　　動画確認画面



(MENU)→「カメラ」→◉→「ムービー撮影」→◉



被写体を表示→◉（撮影）



（撮影中）→◉（終了）



◉（保存）



（保存中）

動画撮影画面での操作

ズーム（拡大）	◎
ズーム（縮小）	◎
カメラモード切替	1
画像サイズ選択	2
ファイルサイズ設定	3

撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定	6
ヘルプ	0

こんなこともできます


カメラ切替　外側カメラと内側カメラを切り替えます。

【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】→(メニュー)→「内側カメラ」／「外側カメラ」→◉

色調切替　画像の色調を切り替えます。


【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】→(メニュー)→「カメラ調節」→◉→「色調切替」→◉→「通常」／「セピア」／「白黒」→◉

静止画／動画を確認する



(MENU)→「データフォルダ」→◉

静止画を確認する場合




「マイピクチャ」→◉→「カメラ」→◉→静止画を選択→◉




（静止画を確認）

動画を確認する場合



「ムービー」→◉→「カメラ」→◉→動画を選択→◉




（動画を確認）

ケータイルーペで拡大する

外側カメラに写っている映像を2～5倍に拡大して画面に表示します。外側カメラを対象物から約6cm～約8cm離してください。



レンズ切替スイッチを 🔍（マクロレンズ）に切り替える



「ケータイルーペ」→◉



（表示を確認）


(メール)／(Y!)で倍率を変更できます。

ミュージックプレーヤー

もっと使いこなすには P.83

ミュージックプレーヤー画面の見かた（通常画面モード）

通常画面モード




①	アーティスト名〈作成者〉※1
②	タイトル
③	プレーヤー画面
④	再生状態 PLAY：再生中　PAUSE：一時停止中 FF　：早送り中　REW　：巻戻し中 SLOW：スロー再生中※2　PLAY：早送り再生中※2
⑤	再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数（再生中のファイル番号／フォルダ内の全ファイル数）
⑥	音質（イコライザ） EQ OFF：OFF Bass：低音強調／Treble：高音強調 Treble Reducer：音漏れ低減 Pop Jazz Rock Techno Classical：各ジャンル向け Speech：音声再生向け
⑦	音響効果（エフェクト） WOW OFF：OFF WOW +1 WOW +2 WOW +3：低音補正 WOW (S)：サラウンド WOW +1(S) WOW +2(S) WOW +3(S)：低音補正／サラウンド WOW User1 WOW User2 WOW User3：ユーザ設定
⑧	リピート状態 OFF：OFF／オールリピート※3 シングルリピート※3
⑨	シャッフル状態 ON※3／OFF：OFF
⑩	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑪	音楽／ファイル選択 再生する音楽／ファイルを変更できます。
⑫	音量
⑬	再生経過時間／全体の長さ
⑭	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー（▭）で表示します。一時停止中に◎を押して再生位置を変更することもできます。

※1〈　〉内は動画再生時の表示内容です。
※2 動画再生時のみ利用できます。
※3 音楽再生時のみ利用できます。


ミュージックプレーヤー画面の見かた（全画面モード）

全画面モード
（動画再生時のみ）




①	作成者
②	プレーヤー画面
③	音質（イコライザ） EQ OFF：OFF Bass：低音強調／Treble：高音強調 Treble Reducer：音漏れ低減 Pop Jazz Rock Techno Classical：各ジャンル向け Speech：音声再生向け
④	音響効果（エフェクト） WOW OFF：OFF WOW +1 WOW +2 WOW +3：低音補正 WOW (S)：サラウンド WOW +1(S) WOW +2(S) WOW +3(S)：低音補正／サラウンド WOW User1 WOW User2 WOW User3：ユーザ設定
⑤	リピート状態 OFF：OFF
⑥	シャッフル状態 OFF：OFF
⑦	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑧	ファイル選択 再生するファイルを変更できます。
⑨	再生中のファイル番号／フォルダ内の全ファイル数
⑩	再生状態 PLAY：再生中　PAUSE：一時停止中 FF　：早送り中　REW　：巻戻し中 SLOW：スロー再生中　PLAY：早送り再生中
⑪	再生経過時間／全体の長さ
⑫	音量
⑬	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー（▭）で表示します。一時停止中に◎を押して再生位置を変更することもできます。
⑭	タイトル

音楽を再生する




MENU→「TV／Music」→●→「ミュージック再生」→●→フォルダを選択→●

音楽一覧画面



音楽ファイルを選択→●



（音楽を再生）

ミュージックプレーヤーを終了するときは［終話］→「ミュージック終了」→●を選択します。

再生画面での操作


一時停止／再開	●
音量調節	◯／◯（長押し） またはマナー／Music
先頭から再生 前の音楽／動画を再生	◯またはマナー（長押し）
次の音楽／動画を再生	◯またはMusic（長押し）
巻戻し	◯（長押し）
早送り	◯（長押し）
再生位置を変更	一時停止中に◯

設定メニューを開く／閉じる	［メール］
再生する音楽／ファイルの選択	［Y!］／6
音質（イコライザ）の設定※	1
音響効果（エフェクト）の設定※	2
リピートの設定※	3
シャッフルの設定※	4
インターネットに接続	5
再生終了	CLEAR

※押すたびに設定が切り替わります。


プレイリストを作成、再生する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。
ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。



MENU→「TV／Music」→●→「ミュージック再生」→●→「プレイリスト」→●


プレイリストを作成する場合



［メニュー］→「プレイリスト作成」→●




フォルダを選択→●→音楽を選択→●→繰り返して音楽を追加→［メール］



プレイリスト名を入力→●

プレイリストを再生する場合


プレイリスト一覧画面



再生するプレイリストを選択→［メール］



音楽をダウンロードする



MENU→「TV／Music」→◉→「ミュージック再生」→◉



「ミュージックダウンロード」→◉→「YES」→◉

検索する場合



「ミュージックサーチ」→◉→「YES」→◉

画面の指示に従って音楽をダウンロードします。

! 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

こんなこともできます

着信音設定 音楽を着信音に設定します。

【音楽一覧画面】→目的の音楽を選択→▣→「着信音設定」→◉

検索 音楽ファイルを検索します。

【音楽一覧画面】／【プレイリスト一覧画面】→▣→「検索」→◉→「タイトル」→◉

本体およびメモリカードの保存容量を確認する 音楽の保存容量を確認します。

【音楽一覧画面】→▣→「保存容量確認」→◉

プレイリスト名編集 プレイリストの名前を編集します。

【プレイリスト一覧画面】→目的のプレイリストを選択→▣→「プレイリスト名編集」→◉

S!アプリ

S!アプリをダウンロード、起動する




MENU→「S!アプリ」→◉→「S!アプリ一覧」→◉

ダウンロードする場合



「S!アプリダウンロード」→◉→「YES」→◉




ダウンロードするS!アプリを選択→◉（2回）

S!アプリ一覧画面

S!アプリを起動する場合



起動するソフトを選択→◉



（選択したS!アプリが起動）

! USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります（P.98）。

こんなこともできます

プロパティ表示 S!アプリの情報を確認します。

【S!アプリ一覧画面】→目的のS!アプリを選択→▣→「プロパティ表示」→◉

保存容量確認 S!アプリの保存容量を確認します。

【S!アプリ一覧画面】→▣→「保存容量確認」→◉

削除 S!アプリを削除します。

【S!アプリ一覧画面】→削除するS!アプリを選択→▣→「削除」→◉

データフォルダ

もっと使いこなすには P.83

ケータイのデータはデータフォルダで管理されます。また、フォルダ一覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダと保存されるファイル

マイピクチャ
撮影した静止画などの画像ファイル／ダウンロードしたマイ絵文字

メロディ
メロディなどのサウンド、おしゃべり機能で録音した音声ファイル

S!アプリ
ダウンロードしたS!アプリ／生活アプリ

着うた・ミュージック
着うた®、着うたフル®、ダウンロードした音楽ファイル

ムービー
撮影した動画などのファイル

TV
録画した番組※1／静止画ファイル※2


※1 メモリカードにのみ保存できます。
※2 本体にのみ保存できます。



データ転送ツール

データ転送ツールを使うと、USB ケーブルでパソコンとケータイを接続して、さまざまなデータをパソコン上で利用することができます。データ転送ツールについては以下のサイトを参照してください。
http://www.n-keitai.com/guide/download/
※データ転送ツールを利用する場合は USB ドライバーが必要となります。上記のサイトを参照してください。

ファイルを確認する



MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●

本体に保存されているデータを確認する場合



目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→●



（ファイルを確認）

メモリカードに保存されているデータを確認する場合



「microSD」→●→目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→●



マイピクチャファイルの表示中の操作

ファイルの切り替え	[←→]
通常モード／全画面モードの切り替え	[Y!] 全画面モードにすると、縦長画像は縦画面表示、横長画像は横画面表示となります。
拡大／縮小※	◉→[Y!]／[✉]
等倍表示※	◉→[⊡]
サイズの大きい画像または拡大表示中※のスクロール	[↑↓←→]

※元の表示に戻す場合は、◉を押します。

メロディファイル再生中の操作

ファイルの切り替え	[←→]
音量調節	[↑↓]または[▲]マナー／[▼]Music
再生／停止	◉
終了	[CLEAR]

こんなこともできます

メロディをお好みの順番で再生 お好みの順番でメロディを登録し再生します。

[MENU]→「データフォルダ」→◉→「メロディ」→◉→「プログラム」→[⊡]→「プログラム編集」→◉
※プログラムを再生する場合は、プログラムフォルダを選択して◉を押します。

動画をお好みの順番で再生 プレイリストにお好みの順番で動画を登録し再生します。

[MENU]→「データフォルダ」→◉→「ムービー」→◉→「プレイリスト」→◉→プレイリストを選択→[⊡]→「プレイリスト編集」→◉
※プレイリストを再生する場合は、プレイリストフォルダ内の任意のプレイリストを選択して◉を押します。

メモリカード


もっと使いこなすには P.85

データの保存場所としてメモリカードを利用することもできます。

! 無理に取り付けや取り外しを行うと、メモリカードが壊れることがありますのでご注意ください。


メモリカードを取り付ける／取り外す

●取り付ける



1. メモリカードスロットのキャップを開ける。
2. メモリカードスロットにメモリカードを差し込み、ロックされるまで押し込む。
メモリカードの印刷面を上にしてゆっくりとまっすぐに差し込んでください。
3. メモリカードスロットのキャップを閉じる。

●取り外す




1. メモリカードをいったん奥まで押し込む。
押し込んでから手を離すと、メモリカードが出てきます。

! メモリカードが飛び出すこともありますのでご注意ください。

メモリカードと本体間でデータをコピーする

●本体のデータをメモリカードにコピーする



MENU→「データフォルダ」→◉→フォルダの種別を選択→◉




フォルダを選択→◉→コピーするデータを選択→




「microSDへコピー」→◉→「1件コピー」→◉（→フォルダを選択→◉）

●メモリカードのデータを本体にコピーする



MENU→「データフォルダ」→◉→フォルダの種別を選択→◉



「microSD」→◉→フォルダを選択→◉→コピーするデータを選択→




「本体へコピー」→◉→「1件コピー」→◉

複数データをまとめてコピーすることもできます。

赤外線通信について

赤外線通信対応機器との間で電話帳や受信メールなどのデータを転送できます。
転送できるデータは、以下のとおりです。

- ・静止画（画像）
- ・動画
- ・ミュージック
- ・電話帳、オーナー情報
- ・To Doリスト
- ・保存メール
- ・定型文
- ・ブックマーク
  （Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザ）
- ・メロディ
- ・マイ絵文字
- ・スケジュール
- ・受信メール、送信メール
- ・テキストメモ
- ・ユーザ辞書




赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。

データの送信

●データを1件送信する



各種データの一覧画面で目的のデータを選択／各種データの詳細画面



→「赤外線送信」→◉


相手側の機器を受信状態にする



赤外線ポートを相手側の機器に向ける→「YES」→◉

データの受信

●データを1件受信する



MENU→「ツール」→◉→「赤外線受信」→◉



「受信」→◉



赤外線ポートを相手側の機器に向ける

相手側の機器がデータを送信




受信が終了したら「YES」→◉

データをまとめて送受信することもできます。

セキュリティ

各機能の説明

●操作開始画面



MENU→「設定」→◉→「セキュリティ設定」→◉

ダイヤルロック	ほかの人が使用できないように、ダイヤル機能をロックすることができます。 「機能別ロック」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「ダイヤルロック」→◉ ●解除する 待受画面で端末暗証番号を入力→◉
オリジナルロック	メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、操作されたりすることを防ぎます。 「機能別ロック」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「オリジナルロック①」～「オリジナルロック③」／「OFF」→◉
ICカードロック設定	おサイフケータイ®を利用できないように設定します。 「ICカードロック設定」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「ICカードロック」→◉→「ON」／「OFF」→◉
キー操作ロック	ケータイを閉じたときや、何も操作しない状態で一定時間経ったとき、ボタン操作ができないように自動的にロックをかけます。 「キー操作ロック」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「閉じたとき」／「タイマー」→◉→ロックの内容を設定→◉→✉
電波OFFモード	電話の発着信、メールの送受信、Yahoo!ケータイの利用ができないように設定します。 「電波OFFモード」→◉→「YES」→◉
シークレットモード	他人に見られたくない電話帳データなどは、シークレットデータに変更できます。変更したデータやシークレットフォルダに保管した各データは、通常モードでは表示されなくなります。 「シークレットモード」／「シークレット専用モード」→◉→端末暗証番号を入力→◉
PIN1コード入力設定	電源を入れたときに、PINコードの入力による認証を行うことにより、第三者の無断使用を防ぐことができます。 「PIN設定」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「PIN1コード入力設定」→◉→「ON」／「OFF」→◉→PIN1コードを入力→◉

各ロック操作中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）へ電話をかけることはできます。

暗証番号について

ケータイのご利用では、端末暗証番号、交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号が必要になります。

- 各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。
- 万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

端末暗証番号：各機能を利用するときに使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されています。端末暗証番号は変更することができます。
MENU→「設定」→◉→「セキュリティ設定」→◉→「端末暗証番号変更」→◉→現在の端末暗証番号を入力→◉→新しい端末暗証番号を入力→◉→「YES」→◉

交換機用暗証番号：オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。ご契約時の4桁の番号です。

発着信規制用暗証番号：発着信規制サービスを利用するときに使用します。ご契約時の4桁の番号です。

※発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。
このような場合は、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要になりますのでご注意ください。
万一、変更が必要になった場合にはお問い合わせ先（P.120）までご連絡ください。

電話リモートロック設定について

あらかじめ登録した電話番号からケータイに電話をかけてICカードをロックします。登録した電話番号から電話をかけ、3回着信させることでリモートロックをかけることができます。

MENU→「ツール」→◉→「おサイフケータイ」→◉→「電話リモートロック設定」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「ON」→◉→<未登録>を選択→◉→電話番号を入力→◉→✉

●解除する

MENU→「ツール」→◉→「おサイフケータイ」→◉→「電話リモートロック設定」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「OFF」→◉


ソフトウェアの更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ●確認／更新には、通信料はかかりません。
- ●ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ●ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ●ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ●ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- ●必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（P.120）までご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新画面



MENU→「設定」→◉→「その他の設定」→◉→「ソフトウェア更新」→◉→「ソフトウェア更新」→◉→画面の指示に従ってソフトウェアを更新

ソフトウェア更新が完了すると
更新完了のメッセージが表示されたあと、自動的に再起動します。再起動後に更新結果が表示されます。

もっと使いこなそう

基本操作 P.18~21

オリジナルメニューから機能を呼び出す

メインメニューのデザインが「ベーシックメニュー」、または「オリジナルテーマ」の場合は、オリジナルメニューを利用できます。

MENU→[Y!]

※[Y!]を押すたびに、メインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

メニュー番号を押して機能を呼び出す

メインメニューのデザインが「ベーシックメニュー」、または「オリジナルテーマ」の場合は、メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号を押すだけで、機能を呼び出せます。

MENU→メニュー番号を入力

電話 P.30~36

通話

かかってきた電話を拒否する

電話がかかってきたら[i]→「着信拒否」→◉

かかってきた電話を保留する

電話がかかってきたら[—]→電話に出られるようになったら[✓]

かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら[i]→「着信転送」→◉

プレフィックス

電話番号に事前登録したプレフィックス番号をつけます。

相手の電話番号をダイヤル→[i]→「プレフィックス」→◉→目的の項目を選択→◉

発信者番号通知

発信者番号の通知／非通知を設定します。

相手の電話番号をダイヤル→[i]→「発信者番号通知」→◉→「通知しない」／「通知する」／「設定消去」→◉

発着信履歴

削除する

【リダイヤル画面】／【発信履歴画面】／【着信履歴画面】→[i]→「削除」→◉

呼出時間表示（着信履歴のみ）

不在着信時の呼出時間を表示します。

【着信履歴画面】→[i]→「呼出時間表示」→◉

簡易留守録

録音メッセージを削除する

MENU→「電話」→◉→「簡易留守録」→◉→「音声メモの再生／消去」→◉→消去するメッセージを選択→[i]→「1件消去」／「簡易留守録全消去」／「全消去」→◉

TVコール

TVコール中の映像を設定する

【TVコール中画面】→[i]→「TVコール設定」→◉→「画質設定」／「明るさ調節」／「ホワイトバランス設定」／「色調切替」／「撮影モード選択」※→◉

※外側カメラ映像の場合のみ利用できます。

通話サービス

留守番／転送電話サービスの設定状況を確認する

MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「通話サービス」→◉→「留守番・転送電話」→◉→「現在の設定確認」→◉

割込通話サービスを設定する

MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「通話サービス」→◉→「割込通話」→◉

割込通話サービスの設定状況を確認する

MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「通話サービス」→◉→「割込通話」→◉→「現在の設定確認」→◉

通話中にかかってきた電話を受ける

【音声通話中画面】→割り込み音が聞こえたら[✓]

電話帳 P.37~39

電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認します。

【電話帳一覧画面】→[i]→「電話帳登録件数」→◉

電話番号／メールアドレスの並び替え

先頭に表示される電話番号／メールアドレスを入れ替えます。

【電話帳詳細画面】→先頭に表示したい電話番号／メールアドレスを選択→[i]→「先頭へ移動」→◉

USIMカードを操作する

MENU→「ツール」→◉→「USIMカード操作」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「コピー」→◉→「本体→USIMカード」／「USIMカード→本体」→◉→「電話帳」→◉→電話帳を検索→コピーする電話帳を選択→◉→[✉]

発着信を制限する

【電話帳詳細画面】→○→目的の電話番号を表示→[i]→「個別着信動作選択」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「指定発信制限」／「指定着信拒否」／「指定着信許可」→◉

シークレット設定をする

【電話帳詳細画面】→[i]→「シークレット設定」→◉

コピーする

【電話帳詳細画面】→[i]→「USIMカードへコピー」／「本体へコピー」→◉

登録内容を削除する

【電話帳詳細画面】→○で削除する項目を表示→[i]→「電話帳削除」→◉→「電話番号削除」／「メールアドレス削除」／「住所削除」／「誕生日削除」／「メモ削除」／「静止画削除」／「1件削除」→◉

削除する

【電話帳一覧画面】→目的の電話帳を選択→▣→「電話帳削除」→◉

ほかの機能から電話帳に登録する

例:着信履歴から電話帳に登録する

⊙→目的の着信履歴を選択→✉→「本体」→◉→「新規登録」→◉→各項目を登録→✉

メール P.40~47

メール編集

宛先を削除する

【S!メール作成画面】→To→◉→削除する宛先を選択→▣→「宛先削除」→◉

本文を消去する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画面】→▣→「本文消去」→◉

添付したファイルを削除する

【S!メール作成画面】→削除する添付ファイルを選択→▣→「添付ファイル削除」/「添付ファイル全削除」→◉

メール送信

宛先タイプ変更

宛先のタイプ(To、Cc、Bcc)を変更します。

【S!メール作成画面】→To→◉→目的の宛先を選択→▣→「宛先タイプ変更」→◉

※宛先入力後に変更できます。

冒頭文貼付/署名貼付

冒頭文/署名を挿入します。

【S!メール作成画面】→▣→「冒頭文貼付」/「署名貼付」→◉

※あらかじめ使用する冒頭文や署名を登録しておく必要があります。

デコレメール

本文の文字色や文字サイズ、背景色などを変更したり、文字を動かしたり、画像を挿入したりして、表現力豊かなメールを作成します。

例:文字サイズを変更する

【本文入力画面】→✎→AA→◉→文字サイズを選択→◉→本文を入力→◉

マイ絵文字

マイ絵文字を入力します。

【本文入力画面】→✉(長押し)→絵文字を選択→◉→CLEAR

優先度

S!メールの優先度を指定します。

【S!メール作成画面】→▣→「優先度」→◉

メール受信

メールを選択して受信する

✉→「メール問い合わせ」→◉→「サーバーメール操作」→◉→「メールリスト」→◉(→「YES」→◉)→受信するメールを選択→▣→「メール本文受信」→◉

メール受信

メールを手動で受信する

✉→「メール問い合わせ」→◉→「新着メール受信」→◉→「メール」→◉→受信したメールを選択→◉

メール管理

着信音鳴動時間を設定する

警告音の鳴動時間を01~30秒の間で設定します。

【緊急地震速報設定画面】→「着信音鳴動時間」→◉→鳴動時間を設定→◉

フォルダ追加

フォルダを追加します。

【送信/受信フォルダ一覧画面】→▣→「フォルダ追加」→◉

BOXにロックをかける

✉→「メール設定」→◉→「その他の設定」→◉→「BOXロック」→◉→端末暗証番号を入力→◉→ロックするBOXを選択→◉→✉

フォルダロック

暗証番号を入力しないとフォルダを開けないようにします。

【送信/受信フォルダ一覧画面】→ロックをかけるフォルダを選択→▣→「フォルダロック」→◉

シークレットフォルダに保管する※

【メール一覧画面】→目的のメールを選択→▣→「シークレットに保管」→◉

※あらかじめシークレットモード/シークレット専用モードにしておいてください。

メール管理

保護する

【メール詳細画面】→▣→「保護/保護解除」→◉

保存件数を確認する

【フォルダ一覧画面】/【メール一覧画面】→▣→「保存件数確認」→◉

削除する

【フォルダ一覧画面】→▣→「受信メール全削除」/「送信メール全削除」→◉→端末暗証番号を入力→◉

【メール一覧画面】→削除するメールを選択→▣→「削除」→◉

【受信フォルダ一覧画面】→▣→「既読メール全削除」→◉

メールメンバー

登録する

✉→「メール設定」→◉→「その他の設定」→◉→「メールメンバー」→◉→メールメンバーを選択→◉→目的の項目を選択→✉→メールアドレスを入力→◉

メンバーからアドレスを削除する

✉→「メール設定」→◉→「その他の設定」→◉→「メールメンバー」→◉→目的のメールメンバーを選択→◉→目的のメールアドレスを選択→▣→「1件削除」/「全削除」→◉

インターネット P.48~51

閲覧履歴から接続する

Y!(長押し)→「閲覧履歴／URL入力」／「PCサイトブラウザ」→●→「閲覧履歴」→●→目的の履歴を選択→●

URLを入力して接続する

Y!(長押し)→「閲覧履歴／URL入力」／「PCサイトブラウザ」→●→「URL入力」→●→「〈新規入力〉」→●→URLを入力→●→「OK」→●

テレビ P.52~56

タイトル編集

録画した番組のタイトルを編集します。

【録画番組一覧画面】→目的の録画番組を選択→[メニュー]→「タイトル編集」→●→タイトルを編集→●

番組表を利用する

MENU→「TV／Music」→●→「TV」→●→「番組表」→●

番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】→[メニュー]→「番組情報表示」→●

録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】→削除する録画番組を選択→[メニュー]→「1件削除」／「複数選択」／「全削除」→●

録画予約を削除する

【録画予約リスト一覧画面】→削除する録画予約を選択→[メニュー]→「削除」→●

カメラ P.57~61

自動保存を設定する

【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】→[メニュー]→「自動保存設定」→●

保存容量を確認する

【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】→[メニュー]→「保存容量確認」→●

動画撮影時の画質を設定する

【動画撮影画面】→[メニュー]→「記録品質設定」→●→記録品質を選択→●

撮影する動画の種類を変更する

【動画撮影画面】→[メニュー]→「撮影種別設定」→●→「通常」／「映像のみ」／「音声のみ」→●

静止画を左右反転させて表示する

【静止画確認画面】→[メニュー]→「鏡像表示」／「正像表示」→●

静止画をデコレメールで送る

【静止画確認画面】→[メール]→「画像挿入」→●

メールに添付して送信する

【静止画確認画面】／【動画確認画面】→[メール](→「画像添付」→●)

待受画面に設定する

【静止画確認画面】／【動画確認画面】→[メニュー]→「イメージ貼付」／「待受画面設定」→●

ミュージックプレーヤー P.62~66

プレイリスト情報

プレイリストの情報を確認します。

【プレイリスト一覧画面】→目的のプレイリストを選択→[メニュー]→「プレイリスト情報」→●

データフォルダ P.68~70

ファイル編集

アニメーションを作成する

MENU→「データフォルダ」→●→「マイピクチャ」→●→「自作アニメ」→●→「〈未登録〉」→●→フレームを選択→●→フォルダを選択→●→静止画を選択→●→[メール]

静止画の編集をする

MENU→「データフォルダ」→●→「マイピクチャ」→●→フォルダを選択→●→編集する画像を選択→●→[メニュー]→「イメージ編集」→●→編集内容を選択→●→静止画を編集→編集が終了したら●(2回)

※静止画の編集では、フレームの合成、スタンプ、トリミングや明るさの調整などができます。

動画の編集をする

MENU→「データフォルダ」→●→「ムービー」→●→フォルダを選択→●→編集する動画を選択→[メニュー]→「ムービー編集」→●→[メニュー]→「ムービー切り出し」→●→「任意サイズ」／「500KB」→●→[メール]→切り出したい最後の場面で●→[メール]→●(2回)→「YES」→●

フォルダ管理

フォルダを作成する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→[メニュー]→「フォルダ追加」→●→フォルダ名を入力→●

フォルダ管理

フォルダ名を編集する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→編集するフォルダを選択→☐→「フォルダ名編集」→●→フォルダ名を編集→●

フォルダを削除する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→削除するフォルダを選択→☐→「フォルダ削除」→●→端末暗証番号を入力→●

ファイル管理

ファイルを別のフォルダに移動する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「フォルダ移動」→●

ファイルの情報を確認する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「イメージ情報」／「ムービー情報」／「メロディ情報」／「ミュージック情報」／「プロパティ表示」→●

ファイルを並べ替える

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→☐→「ソート」→●

ファイル管理

静止画を待受画面に設定する

MENU→「データフォルダ」→●→「マイピクチャ」→●→フォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「イメージ貼付」→●→「待受画面」→●

動画を待受画面に設定する

MENU→「データフォルダ」→●→「ムービー」→●→フォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「待受画面設定」→●

メロディ／動画を着信音に設定する

MENU→「データフォルダ」→●→「メロディ」／「ムービー」→●→目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「着信音設定」→●→着信音の項目を選択→●

マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

MENU→「データフォルダ」→●→「マイピクチャ」→●→目的のフォルダを選択→●→目的の画像ファイルを選択→☐→「タイトル編集」→●→タイトルを編集→●

ファイル管理

保存容量を確認する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→☐→「保存容量確認」→●

ファイル名を編集する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「ファイル名編集」→●→ファイル名を編集→●

ファイルを削除する

MENU→「データフォルダ」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→目的のファイルを選択→☐→「削除」→●

メモリカード P.71~72

メモリカード管理

メモリカードの空き容量を確認する

MENU→「ツール」→●→「microSD管理」→●→☐→「microSD情報表示」→●

メモリカードの不具合を修復する

MENU→「ツール」→●→「microSD管理」→●→☐→「microSDチェックディスク」→●

メモリカード管理

メモリカード内のデータを削除する

MENU→「ツール」→●→「microSD管理」→●→フォルダの種別を選択→●→目的のフォルダを選択→●→削除するデータを選択→☐→「削除」→●

プリント指定を設定する

MENU→「データフォルダ」→●→「マイピクチャ」→●→「microSD」→●→「DCIM」→●→目的のフォルダを選択→●→目的の静止画を選択→☐→「DPOF設定」→●→「1件DPOF設定」／「選択DPOF設定」→●



仕様

主な仕様

品名		831N
サイズ（折り畳み時）		約105×49×16.6 mm（最厚部約19.9mm）
質量		約117g
連続待受時間		約800時間※1
連続通話時間		音声電話：約280分 TVコール：約140分
充電時間		最大約130分
ディスプレイ／イルミネーション・ウィンドウ	方式	ディスプレイ：TFT 262,144色 イルミネーション・ウィンドウ：STNモノクロ2階調
	サイズ	ディスプレイ：約3.0inch イルミネーション・ウィンドウ：約1.6inch
	画素数	ディスプレイ：102,480画素（240×427ドット） イルミネーション・ウィンドウ：6,144画素（96×64ドット）
カメラ	撮像素子	内側カメラ：CMOS 外側カメラ：CMOS
	カメラサイズ	内側カメラ：1/8.0inch 外側カメラ：1/4.0inch
	有効画素数	内側カメラ：約33万画素 外側カメラ：約200万画素
カメラ	記録画素数	内側カメラ：約31万画素 外側カメラ：約190万画素
	ズーム（デジタル）	内側カメラ：最大約2.0倍 外側カメラ：最大約4.6倍
	静止画記録枚数	約1000枚※2
	静止画連続撮影	4～20枚※3
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時：最大約276秒※4 メモリカード保存時：最大約120分※4
	動画ファイル形式	MP4
テレビ	連続視聴時間	約340分
	最大録画時間	約600分※5
着うた®・着うたフル®	保存容量	約80Mバイト※6

※1 緊急地震速報を利用することにより、ご利用時間が半分以下になることがあります。また、「イルミネーション・ウィンドウ」（お買い上げ時は「常時表示」に設定）などの機能の設定状況や使用環境などにより、ご利用時間が減少することがあります。
※2 画像サイズ選択＝SubQCIF（128×96）、記録品質設定＝ファイン（ファイルサイズ＝10Kバイト）の場合です。
※3 画像サイズによって異なります。
※4 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモリカード
画像サイズ選択	SubQCIF（128×96）	
記録品質設定	標準	
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間
撮影種別設定	通常	

※5 2Gバイトのメモリカードの場合の目安です。
※6 画像、ムービー、画面メモと共有

保存件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1000※1	－
スケジュール		500	－
To Doリスト		100	－
メール	受信メール	最大1000※2※3※4※6	最大1000※2
	送信メール	最大400※2※3※4	最大200※2
	保存メール	最大20※2	－
緊急地震速報		100	－
ブックマーク	Yahoo!ケータイ	100※5	－
	PCサイトブラウザ	100※5	－
画面メモ		最大100※2	最大50※2
S!アプリ		最大99※2※6	－
静止画		最大1000※2※4	－
動画		最大100※2※5	－
テレビ保存した静止画		最大100※2	－
メロディ		最大200※2	－
ミュージック		最大100※2	－
デコレメールテンプレート		最大45※6	－
簡易留守録	音声電話	最大5（1件20秒）	－
	TVコール	最大2（1件20秒）	－
音声メモ		最大1（20秒）	－
発信履歴		最大30	－
着信履歴		最大30	－
スピードダイヤル		最大10（メモリ番号000～009）	－

※1 50件までUSIMカードに保存できます。
※2 データ量によっては実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。
※3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。
※4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
※5 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。
※6 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

使用材料

使用箇所		材質、表面処理
外装ケース（ディスプレイ面、ダイヤルボタン面）		PA樹脂＋ステンレス板金、アクリル系UV硬化塗装
外装ケース（ディスプレイ背面、ダイヤルボタン背面）		PC樹脂、アクリル系UV硬化塗装
電池パック収納部	ネジ	鉄、ニッケルメッキ処理
	カバー	PC樹脂、アクリル系UV硬化塗装
	電池端子	銅合金、金メッキ
電池パック（端子）		エポキシ樹脂（ガラスエポキシ）、金メッキ

メニュー一覧

このメニュー一覧は「拡大文字メニュー」設定時のものです。「ベーシックメニュー」や「シンプルメニュー」設定時には、表示されるメニューが異なります。

■MENU→「電話」→●→

中項目	小項目
ともでん	✉→登録／編集
電話帳	―
電話帳登録	―
発信履歴	―
着信履歴	―
簡易留守録	音声メモの再生／消去
	動画メモの再生／消去
	簡易留守録の設定
オーナー情報	✉→編集、Y!→赤外線
電話設定／確認	電話
	TVコール
	通話
	時間／料金
	通話サービス
	登録外着信拒否
	非通知着信設定
	その他の設定（P.91を参照）

■MENU→「メール」→●→

中項目	小項目
受信BOX	―
送信BOX	―
保存BOX	―
新規メール作成	―
デコレメールテンプレート	―
SMS作成	―
メール問い合わせ	新着メール受信
	サーバーメール操作
メール設定	P.92を参照

■MENU→「Yahoo!ケータイ」→●→

中項目	小項目
Yahoo!ケータイ	―
Bookmark	―
画面メモ	―
閲覧履歴／URL入力	閲覧履歴
	URL入力
PCサイトブラウザ	P.92を参照
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧
	設定（P.93を参照）
S!情報チャンネル／お天気アイコン	最新情報
	バックナンバー
	サービス登録･解除
	再配信要求
	設定（P.93を参照）
S!情報チャンネル／お天気アイコン	お天気アイコン（P.93を参照）
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ
	スクロール設定
	セキュリティ設定
	画像･音設定
	メモリ操作
	Yahoo!ケータイ設定確認
	Yahoo!ケータイ初期化
	Yahoo!ケータイ設定リセット

■MENU→「S!アプリ」→●→

中項目	小項目
S!アプリ一覧	―
設定	再生動作設定
	バックライト設定
	S!アプリ設定リセット
インフォメーション	―

■MENU→「カメラ」→●→

中項目	小項目
写真撮影	―
ムービー撮影	―
音声録音	―
写真閲覧	―
ムービー／音声録音再生	―
ケータイルーペ	―
バーコードリーダー	―
テキストリーダー	新規読み取り
	読み取りデータ一覧

■MENU→「データフォルダ」→●→

中項目	小項目
マイピクチャ	―
メロディ	―
S!アプリ	―
着うた･ミュージック	―
ムービー	―
TV	―

■MENU→「TV／Music」→●→

中項目	小項目
TV	TV視聴
	番組表
	予約リスト
	テレビリンク
	チャンネルリスト選択
	チャンネル設定
	ユーザ設定
ミュージック再生	―

■MENU→「ツール」→●→

中項目	小項目
めざまし時計	✉→編集
スケジュール	✉→新規　Y!→表示切替
電卓	―

中項目	小項目
辞典	直接入力
	テキストリーダー
	検索履歴
テキストメモ	✉→編集
ウォーキングカウンター	－
ケータイルーペ	－
おサイフケータイ	生活アプリ
	ICカードロック設定
	電話リモートロック設定
	ICカード通知設定
To Doリスト	✉→新規／編集
赤外線受信	受信
	全受信
バーコードリーダー	－
テキストリーダー	新規読み取り
	読み取りデータ一覧
ライフヒストリービューア	✉→縮小、Y!→拡大
音声／動画メモ	音声メモの再生／消去
	動画メモの再生／消去
	音声メモの録音
おしゃべり機能	－
microSD管理	－
USIMカード操作	－
電話帳画像転送	－

■MENU→「設定」→●→

中項目	小項目
着信音／バイブレータ	着信音選択
	着信音量
	バイブレータ設定
	バイブレータ振動量
画面表示	スタイルモード設定
	待受画面
	メニュー画面
	発着信画面
	カラーテーマ／アイコン
	画面エフェクト
	背面表示
	その他の設定（P.93を参照）
イルミネーション	通話
	着信
	クローズ
	ボタンバックライト
	ICカード通知
マナーモード選択	マナーモード
	スーパーサイレント
	オリジナルマナー
文字設定	フォント設定
	文字入力
入力補助設定	定型文
	ユーザ辞書
	ダウンロード辞書
セキュリティ設定	機能別ロック
	ICカードロック設定
	キー操作ロック

中項目	小項目
セキュリティ設定	登録外着信拒否
	非通知着信設定
	電波OFFモード
	端末暗証番号変更
	PIN設定
	シークレットモード
	シークレット専用モード
その他の設定	ハイパークリアボイス
	時刻設定
	自動電源ON
	自動電源OFF
	オープン動作設定
	外部接続
	ボタン確認音
	充電確認音
	サイドボタン
	ショートカットキー設定
	アラーム優先通知
	時刻アラーム音選択
	電池残量
	アプリケーション通信設定
	位置情報送信
	国際ローミング設定
	端末初期化
	設定リセット
	ソフトウェア更新

■MENU→「電話」→●→「電話設定／確認」→●→「その他の設定」→●→

中項目	小項目
オープン動作設定	－
着信アンサー設定	－
着信時画像表示	－
呼出時間表示	無音時間設定
	時間内不在着信表示
不在／新着確認	－
発着信番号表示	✉→切替　Y!→リセット
ポーズダイヤル	✉→編集
サブアドレス	－
プレフィックス	✉→編集
国際ダイヤルアシスト	自動変換機能設定
	国／地域番号設定
	国際プレフィックス設定
イヤホンスイッチ発信	－

■MENU→「メール」→◉→「メール設定」→◉→

中項目	小項目
メールアドレス	ー
メール読み上げ	読み上げ音声設定
	受信時読み上げ設定
音／画面設定	受信音
	受信音量
	鳴動時間
	受信中画面
	送信中画面
	新着メール受信画面
	メール受信結果画面
バイブレータ	ー
イルミネーション	ー
文字設定	文字サイズ
	入力方式
入力補助設定	定型文
	ユーザ辞書
	ダウンロード辞書
その他の設定	メールメンバー
	BOXロック
	冒頭文／署名
	スクロール設定
	メール一覧表示方法
	受信時動作
	サウンドファイル自動再生
	新着お知らせ3D表示
	感情／キーワードお知らせ
	S!メール設定
その他の設定	SMS設定
	緊急地震速報設定
	メール設定確認
	メール設定リセット

■MENU→「Yahoo!ケータイ」→◉→「PCサイトブラウザ」→◉→

中項目	小項目
ホーム	ー
Bookmark	ー
閲覧履歴	ー
URL入力	ー
Yahoo!ケータイ	ー
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定
	スクロール設定
	表示モード設定
	画像・音設定
	メモリ操作
	セキュリティ設定
	PCサイトブラウザ設定確認
	PCサイトブラウザ初期化
	PCサイトブラウザ設定リセット

■MENU→「Yahoo!ケータイ」→◉→「S!速報ニュース」→◉→「設定」→◉→

中項目	小項目
自動更新設定	速報
	待受
	特別
待受設定	待受表示設定
	表示速度設定
	未読・既読設定
画像表示設定	ー
S!速報ニュース一覧消去	ー

■MENU→「Yahoo!ケータイ」→◉→「S!情報チャンネル／お天気」→◉→「設定」→◉→

中項目	小項目
S!情報チャンネル通知設定	ー
文字サイズ設定	ー

■MENU→「Yahoo!ケータイ」→◉→「S!情報チャンネル／お天気」→◉→「お天気アイコン」→◉→

中項目	小項目
天気予報	ー
手動更新	ー
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定
	待受表示設定
	お天気アイコン通知設定

■MENU→「設定」→◉→「画面表示」→◉→「その他の設定」→◉→

中項目	小項目
照明	通常時
	充電時
	範囲
	明るさ
Language	ー
ピクチャ表示	ー
表示アイコン説明	ー
表示アイコン	ー
プライバシーアングル	ー
クイックインフォ	ー

？故障かな？と思ったら

現象	確認すること	対処方法
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	「電池パックを取り付ける」(P.12)をご参照ください。
	電池切れになっていませんか。	「充電のしかた」(P.14)をご参照ください。
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいのときは、時間がかかります。	－
充電ができない／充電ランプが点灯しない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	「電池パックを取り付ける」(P.12)をご参照ください。
	ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	「充電のしかた」(P.14)をご参照ください。
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。	「充電のしかた」(P.14)をご参照ください。
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。	「充電のしかた」(P.14)をご参照ください。
	ACアダプタは指定品の「ZTDA A1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	「充電のしかた」(P.14)をご参照ください。
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。	－
	使いかたによって電池の使用時間は変化します。	－
	緊急地震速報の受信設定を「利用する」に設定しているときは、ご利用時間が半分以下になることがあります。	緊急地震速報の受信設定を「利用しない」に設定してください。 ・✉→「メール設定」→◉→「その他の設定」→◉→「緊急地震速報設定」→◉→「受信設定」→◉→表示を確認→「利用しない」→◉

現象	確認すること	対処方法
電話がかけられない	サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	電波の強い場所へ移動してください。
	通話料金上限設定がされていませんか。	通話料金上限設定の上限料金を超えた状態では発信することができません。発信制限を解除するには通話料金上限設定の上限料金を0に設定します。 ・MENU→「電話」→◉→「電話設定／確認」→◉→「時間／料金」→◉→「通話料金上限設定」→◉
ダイヤルボタンを押しても発信できない	キー操作ロック中ではありませんか。	「キー操作ロック」(P.75)をご参照ください。
	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。	機能別ロックのオリジナルロックの設定を確認してください。「オリジナルロック」(P.75)をご参照ください。
	指定発信制限設定中ではありませんか。	指定発信制限が設定されていると、指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定発信制限を解除してください。 ・電話帳詳細画面→[↰]→「個別着信動作選択」→◉→端末暗証番号を入力→◉→「指定発信制限」→◉
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる	市外局番からかけていますか。	－
ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が聞こえてつながらない	「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。	－
着信できない／着信音が鳴らない	電波OFFモードに設定していませんか。	「電波OFFモード」(P.75)をご参照ください。
	マナーモード設定中ではありませんか。	待受画面で#を長押し(1秒以上)してマナーモードのON／OFFを切り替えることができます。

現象	確認すること	対処方法
着信できない／着信音が鳴らない	「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	着信音量の設定を確認してください。 ・MENU→「設定」→●→「着信音／バイブレータ」→●→「着信音量」→●
通話中、相手の声が聞こえにくい	受話口と耳の位置がずれていませんか。	ー
	ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさがれていませんか。	ー
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	「受話音量調節」(P.31)をご参照ください。
通話中、相手の声が大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	「受話音量調節」(P.31)をご参照ください。
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときや、メモリカードで大きなデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。	ー
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。	ボタン確認音の設定を確認してください。 ・MENU→「設定」→●→「その他の設定」→●→「ボタン確認音」→●
	マナーモード設定中ではありませんか。	待受画面で# を長押し(1秒以上)してマナーモードのON／OFFを切り替えることができます。
本機を閉じているときに、サイドボタンを操作できない	キー操作ロック中ではありませんか。	「キー操作ロック」(P.75)をご参照ください。
	「サイドボタン」を「閉じた時無効」に設定していませんか。	サイドボタンの設定を確認してください。 ・MENU→「設定」→●→「その他の設定」→●→「サイドボタン」→●
ディスプレイに何も表示されない	省電力モードに設定していませんか。	照明の省電力モードの設定を確認してください。 ・MENU→「設定」→●→「画面表示」→●→「その他の設定」→●→「照明」→●→「通常時」→●
	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度(5℃～35℃)の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	ー

現象	確認すること	対処方法
ディスプレイが見にくい	バックライトの明るさの設定を「暗め」に設定していませんか。	照明の明るさの設定を確認してください。 ・MENU→「設定」→●→「画面表示」→●→「その他の設定」→●→「照明」→●→「明るさ」→●
	「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。	8 を長押し(1秒以上)してプライバシーアングルのON／OFFを切り替えることができます。
ディスプレイのバックライトが点灯しない	バックライトを通常時「OFF」に設定していませんか。	5 を長押し(1秒以上)してバックライトのON／OFFを切り替えることができます。
イルミネーション・ウィンドウに何も表示されない	イルミネーション・ウィンドウの設定を「OFF」に設定していませんか。	イルミネーション・ウィンドウの設定を確認してください。 ・MENU→「設定」→●→「画面表示」→●→「背面表示」→●
画像や動画、音楽の代わりに文字が表示される	以下の文字が表示されている場合は、利用している機能で選択できない画像や動画、音楽です。 「Not available」 「No preview data」	ー
画像表示しようとすると「☒」が表示される／プレビューで「☒」が表示される	画像データが壊れている場合は「☒」が表示されることがあります。	ー
カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。 「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。	ちらつき軽減の設定を確認してください。 ・静止画撮影画面／動画撮影画面→→「カメラ調節」→●→「ちらつき軽減」→●

現象	確認すること	対処方法
カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる	「ちらつき軽減」の設定を「自動」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「自動」に戻してください。	ちらつき軽減の設定を確認してください。 ・静止画撮影画面／動画撮影画面→⊡→「カメラ調節」→◉→「ちらつき軽減」→◉
撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	レンズ切替スイッチを正しく切り替えてください。	－
	撮影する場面に合ったモードを設定してください。	「撮影モード選択」(P.58、P.60)をご参照ください。
テレビを視聴できない	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	放送電波の強い場所へ移動してください。
	チャンネル設定をしていますか。	「チャンネルを設定する」(P.52)をご参照ください。
S!アプリが利用できない	USIMカードを差し替えていませんか。	USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIMカードで起動させる場合は、端末初期化を行ってください。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダウンロードを行ってください。
「USIMカードを挿入してください」と表示される	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	「USIMカードを取り付ける／取り外す」(P.17)をご参照ください。
「microSDが挿入されていません」と表示される	メモリカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	「メモリカードを取り付ける／取り外す」(P.71)をご参照ください。
「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」と表示される	メモリカードのチェックディスクを行ってください。	microSDチェックディスクを行います。 ・MENU→「ツール」→◉→「microSD管理」→◉→⊡→「microSDチェックディスク」→◉
「現在混み合っております 後ほどご利用ください」と表示される	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。	－

現象	確認すること	対処方法
「これ以上機能を起動できません」と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	－
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される 「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される	ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	－
「メモリ不足です」と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。	－
「接続できません」と表示される	電波が弱いため、インターネットが中断されました。	－
	接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	－
?マークのメモリカードアイコン が表示される	メモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。	microSDチェックディスクを行います。 ・MENU→「ツール」→◉→「microSD管理」→◉→⊡→「microSDチェックディスク」→◉
おサイフケータイ®機能が使えない	電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。	「充電のしかた」(P.14)をご参照ください。
	ICカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。	「ICカードロック設定」(P.75)をご参照ください。 「電話リモートロック設定について」(P.76)をご参照ください。

知的財産権について

- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
- S!アプリ、TVコール、S!情報チャンネル、S!メール、S!速報ニュース、デコレメール、デコレメ、PCサイトブラウザ、生活アプリ、安心遠隔ロック、お天気アイコン、選べるかんたん、S-1バトル、コンテンツ得パックは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc.,および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。
- microSD™ロゴは商標です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
  - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - ・MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ 技術を搭載しています。
  本製品はAdobe Systems IncorporatedからライセンスをうけたAdobe® Flash® Lite™を搭載しています。

  Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.
  JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
- 「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
  ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

  本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、株式会社ACCESS のIrFront を搭載しています。

  ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- 「マルチタスク／Multitask」「感情お知らせメール」「プライバシーアングル」「ライフヒストリービューア」「クイックインフォ」「ワード予測」「ともでん」「FontAvenue」「イルミネーション・ウィンドウ」「ワンタッチオープン」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
  MASCOT CAPSULE® は、株式会社エイチアイの登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International,Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™ またはIrSimpleShot™ は、Infrared Data Association®の商標です。
- ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。
  SRS、VIP+、および (●) 記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- TruMediaとDialog Clarity技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
  TruMedia、Dialog Clarity、SRSと (●) 記号は、SRS Labs, Inc.の商標です。
- 本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
  当該ソフトウェアに関する詳細は、
  http://www.n-keitai.com/guide/download/の「GPL・LGPL等について」をご覧ください。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

●WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。

●本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
- ・Windows Vistaは、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

●本製品は抗菌加工を施しております。抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く)無機抗菌剤･塗装･JP0122112A0003N
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理･情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

●その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

●次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害※2を負う可能性が想定される場合および物的損害※3のみの発生が想定される」内容です。

※1 重傷とは、失明･けが･高温やけど･低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど)･感電･骨折･中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが･やけど･感電などをさします。
※3 物的損害とは、家屋･家財および家畜･ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の説明

●次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機・電池パック・USIMカード・ACアダプタ(オプション品)・卓上ホルダー(オプション品)・メモリカード(オプション品)・ステレオイヤホン変換ケーブル(オプション品)の取り扱いについて(共通)

⚠危険

指示	**本機に使用する電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダーは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。** 指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となります。
分解禁止	**分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。** 火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。 本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。
水濡れ禁止	**濡らさないでください。** 水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。
禁止	**高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。** 機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
禁止	**本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・ステレオイヤホン変換ケーブルを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。** 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

⚠警告

禁止	**本機・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブルを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。** 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・卓上ホルダーの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。
指示	**プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。** ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®対応携帯電話をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください。)
禁止	**落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。** 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。
指示	**使用中・充電中・保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。** 1.コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。 2.本機の電源を切ってください。 3.やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
禁止	**充電端子や外部接続端子、メモリカードスロットに水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。** ショートによる火災や故障などの原因となります。

⚠注意

禁止	**ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。** 落下して、けがや故障などの原因となります。バイブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。
指示	**乳幼児の手の届かない場所に保管してください。** 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
指示	**子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。** けがなどの原因となります。
禁止	**湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。** 故障の原因となります。
指示	**本機を開くときに、ヒンジ部(可動部)の周辺に指を挟まないようにご注意ください。** けがなどの原因となります。
禁止	**通電中は卓上ホルダーの充電端子に長時間触れないでください。** 低温やけどになる恐れがあります。

電池パックの取り扱いについて

⚠危険

●電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

禁止	**火の中に投下しないでください。** 電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
禁止	**釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。** 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
禁止	**電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。** 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
指示	**電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。** 失明などの原因となります。

⚠警告

指示	**電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。** 皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。
指示	**所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。** 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
指示	**電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。** 異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
指示	**電池パックが漏液したり、異臭がするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。** 漏液した液体に引火し、発火や破裂の原因となります。
禁止	**落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、ただちに使用をやめてください。** 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。
指示	**ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。** 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

⚠注意

禁止	**不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。** 端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。 電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

⚠警告

禁止	**自動車・バイク・自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。** 交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。
指示	**高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。** 電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。 ※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など
指示	**本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。** 航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。 航空機内で携帯電話の電源を入れると、罰則の対象となる場合があります。 機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社（の乗務員）の指示に従い適切にご使用ください。
指示	**心臓の弱い方は、着信時のバイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。** 心臓に影響を与える恐れがあります。
指示	**屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。** 落雷や感電の原因となります。
禁止	**赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。** 目に影響を与える可能性があります。
禁止	**医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。** 本機を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

指示	**ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクを本機に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。** 音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。
禁止	**エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所に本機を置かないでください。** エアバッグが展開した場合、本機が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。
指示	**万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。** ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。
禁止	**本機内のUSIMカード挿入口やメモリカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。** 火災・感電・故障の原因となります。

⚠注意

指示	**本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。** 本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。(使用材料⇒P.87)
禁止	**磁気カードなどを本機に近づけたり、挟んだりしないでください。** キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
禁止	**ストラップなどを持って本機をふり回さないでください。** ストラップが切れたりして、本人や他の人に当ったり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。
指示	**本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。** 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
禁止	**着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているとき、ハンズフリーでの通話中などは、スピーカーに耳を近づけないでください。** 難聴になる可能性があります。
指示	**本機を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。** けがなどの事故や破損の原因となります。

指示	**デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。** 視力低下につながる可能性があります。
指示	**イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。** 長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。
禁止	**誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。** **液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。** 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。
禁止	**本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。** 強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。
禁止	**人の近くや顔を近づけて、ワンタッチオープンボタンで本機を開かないでください。** 本人や他の人に当たり、けがの原因となります。

USIMカードの取り扱いについて

⚠注意

指示	**USIMカード(IC部分)を取り外す際は切断面にご注意ください。** 手や指を傷つける可能性があります。

ACアダプタ・卓上ホルダーの取り扱いについて

⚠警告

禁止	**充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。** 熱がこもって火災や故障などの原因となります。
禁止	**指定以外の電源・電圧で使用しないでください。** 指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。 ACアダプタ:AC100V～240V (家庭用ACコンセント専用) また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
電源プラグを抜く	**長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。** 感電・火災・故障の原因となります。

電源プラグを抜く	**万が一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。** 感電・発煙・火災の原因となります。
指示	**プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭き取ってください。** 火災の原因となります。
指示	**ACアダプタをコンセントに差し込むときは、卓上ホルダーの端子およびACアダプタのプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。** 感電・ショート・火災などの原因となります。
濡れ手禁止	**濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。** 感電や故障などの原因となります。
禁止	**雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。** 感電などの原因となります。
指示	**ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。** 感電・発熱・火災の原因となります。
禁止	**ACアダプタや卓上ホルダーは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。** 感電の原因となります。
禁止	**コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。** 火災・故障・感電・傷害の原因となります。
禁止	**ACアダプタのコードの上に重いものをのせたりしないでください。** 感電や火災の原因となります。

⚠注意

禁止	**ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。** けがや故障の原因となります。
電源プラグを抜く	**お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。** 感電などの原因となります。
指示	**ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。** コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。
禁止	**濡れた電池パックを充電しないでください。** 電池パックを発熱・発火・破裂させる原因となります。
指示 電源プラグを抜く	**充電終了後は、コンセントからプラグを抜いてください。** 火災や故障の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

●ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人 電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

⚠警告

指示	**植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。** 電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。
指示	**自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。** 電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。
指示	**医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。** ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。 ・病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。 ・ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
指示	**満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。** 電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

●本機は電波を使用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア内であっても、ビルの陰・ビル内・トンネル・地下・山間部など、電波の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中にこのような場所へ移動する場合、通話が途切れる場合がありますのであらかじめご了承ください。
●公共の場所でご利用いただくときは、周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
●歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、安全な場所へ移動してからご使用ください。
●事故や故障などにより本機／メモリカードに登録したデータ（電話帳、画像、サウンドなど）が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
●本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
●傍受にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。
<傍受（ぼうじゅ）とは>
無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
●ストラップなどを挟んだまま、本機を折り畳まないでください。故障や破損の原因となります。
●電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
●次のような場所は、電話がつながらなかったり雑音が入ることがあります。
・製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
・金属製家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくくなります。
・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。（コンピュータ・電子レンジ・スピーカー・テレビ・ラジオ・ファクシミリ・蛍光灯・ワープロ・電気こたつ・インバーターエアコン・電磁調理器など。）

●落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
●ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。故障の原因となります。
●初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
●次のような場所では、充電しないでください。
・湿気・ほこり・振動の多い場所
・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
●充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
●充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
●本機のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない使用周波数13.56MHz帯の微弱電波を使用しています。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
●強い磁力を近づけないでください。故障の原因となります。
●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。

自動車内でのご利用にあたって

●自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。法令によって定められている禁止行為をした場合は罰せられることがあります。
●車を安全な場所に停車させてからご使用ください。
●自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。安全走行を損なう原因となります。

お取り扱いについて

- 水をかけないでください。本機・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブル・USIMカードは防水仕様にはなっておりません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本機や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ・内部基板・電池パックなどの破損や故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクター破損や故障の原因となります。
- 使用中・充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色や焼付きを起こす場合があります。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、こうした消失や変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは、電池残量なしの状態で保管や放置をしないでください。電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 通常は外部接続端子キャップ、メモリカードスロットのキャップをはめた状態でご使用ください。ほこりや水などが入り故障の原因となります。
- ステレオイヤホン変換ケーブルやACアダプタを外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線や故障の原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 極端な高温や低温は避けてください。温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。
- 電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。本機のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。本機のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けないでください。故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 電池カバーを外したまま使用しないでください。電池パックが外れたり、故障や破損の原因となったりします。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不法行為等を行った場合、法律、条令（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人権的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。
本機を使用して複製などを行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本機にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

機能制限について

本機を機種変更・解約・長期間使用しなかった場合はテレビの機能が利用できなくなります。

注意

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク㊜」が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種〈831N〉の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。
※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

この携帯電話機〈831N〉のSARは、0.535W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

*ボディ（身体）SARとは：携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率（SAR）のことです。
**比吸収率（SAR）：6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。
***身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご確認いただけます。
http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機〈831N〉は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。
携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.439W/kgです。
SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。
世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/emf（英文のみ）
※身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

保証とアフターサービス

保証について

831N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。
●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
●保証期間は、保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」（P.94）をお読みのうえ、もう一度お確かめください。
それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付（P.120）または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（P.120）までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

- 総合案内　ソフトバンク携帯電話から157（無料）
- 紛失・故障受付　ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	フリーコール 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	フリーコール 0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	フリーコール 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	フリーコール 0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	フリーコール 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	フリーコール 0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	フリーコール 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	フリーコール 0088-250-113（無料）

First Step Guide



See Online English Manual* for "Safety Precautions."
http://www.softbank.jp/mb/r/support/831n/
*May be unavailable at time of purchase.

Before Using Handset 122

Package Contents · · · 122
USIM PINs · · · 124
Codes · · · 124
Specifications · · · 124

Getting Started 125

Display Indicators & Key Assignments · · · 125
Menu List · · · 126

Handset Functions 127

Basic Operations · · · 127
Calls · · · 128
Text Entry · · · 129
Messaging · · · 130
Phone Book · · · 130
Voice Mail · · · 131
Camera · · · 131
Digital TV · · · 131
Yahoo! Keitai · · · 132
Music Player · · · 132
Managing Files · · · 133
Software Update · · · 133

General Notes 134

Customer Service 136

Before Using Handset

Package Contents

- Handset (831N)
- Battery (NEBAP1)
- Starter Guide
- Warranty (Handset)

Manner Mode

Minding Mobile Manners

Please use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.


Activating/Canceling Manner Mode

Press and hold #

USIM Card Installation


1 Slide in USIM Card (IC chip facing down)
2 Push USIM Card in completely

- USIM Card must be inserted to use handset.
- Before inserting/removing USIM Card, turn handset power off and remove battery.



Battery Installation

1 Press and slide to remove cover
2 Insert battery
3 Replace cover



Charging


1 Open Port Cover and connect AC Charger
2 Plug AC Charger into an AC outlet

Charging Indicator lights red while charging; may take up to approximately 130 minutes.

3 Unplug AC Charger, then disconnect handset

Press and hold Release Tabs to disconnect.

- Use only specified AC Charger (sold separately).



USIM PINs

PIN1
A four- to eight-digit code used to prevent unauthorized handset use.

PIN2
Required to reset total call time/cost and set cost limit.

PIN Lock & Cancellation (PUK)
PIN1/PIN2 Lock is activated if PIN1/PIN2 is incorrectly entered three times. Enter PUK (Personal Unblocking Key) to unlock. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

・PIN1 and PIN2, 9999 by default, can be changed.

Codes

Security Code
A four-digit number required to use some handset functions. The code is 9999 by default.

Center Access Code
A four-digit number assigned at initial subscription. Required to access Voice Mail via landlines or to subscribe to fee-based information.

Network Password
A four-digit number assigned at initial subscription. Required to restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

・If Network Password is incorrectly entered three times, Call Barring settings are locked. Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

Specifications


Continuous Talk Time	Voice Call: 280 min.[1] Video Call:140 min.[1]
Continuous Standby Time	800 hrs[1 2]
Charging Time	130 min.[1]
Dimensions (H×W×D)	105×49×16.6 mm[1] (handset closed, excluding protrusions)
Weight (incl. battery)	117 g[1]

1 Approximate value.
2 Continuous standby time may decrease depending on environment or function settings (e.g. Indicator display, Quake Alert, etc. Quake Alert may decrease standby time by 50% or more).


Display Indicators & Key Assignments

Battery Level
Signal Strength
Packet Transmission Ready
Unread Message(s)
Memory Card Inserted
Manner Mode
Alarm Set
New Voice Mail

Side Keys
マナー : Increase volume.
Music : Decrease volume.




	Open Mail menu. Execute Upper Left Softkey function.
MENU	Open Main menu. Execute Lower Left Softkey function.
	Initiate/answer calls.



Multi Selector
Select menu items, scroll pages, etc.
In this guide, Multi Selector operations are indicated as shown below.

: Press or
: Press or
: Press , , or



Y!	Access Yahoo! Keitai. Execute Upper Right Softkey functions.
	Access shortcut. Execute Lower Right Softkey functions.
CLEAR	Delete characters/numbers. Return to previous window.
	Turn handset power on/off. Return to Standby.
0 ~ #	Enter characters/numbers.

Key illustrations are simplified and differ in appearance from actual handset keys.

Menu List

Following is based on the default menu setting, ***Big Character Menu***. Menu items differ for ***Basic Menu*** and ***Simple Menu***.

Phone
- Tomo-Den
- Phonebook
- Add to phonebook
- Dialed Calls
- Received Calls
- Answering Machine
- Account Details
- Check Phone setting

Mail
- Inbox
- Outbox
- Draft
- Compose Message
- Template
- Compose SMS
- Check Mail
- Mail Setting

Yahoo! Keitai
- Yahoo! Keitai
- Bookmark
- Saved Pages
- History/ Enter URL
- PC Site Browser
- S! Quick News
- S! Info Ch./ Weather
- Browser Settings

S! Appli
- S! Appli List
- Settings
- Information

Camera
- Photo Mode
- Movie Mode
- Voice Mode
- My Picture
- Play Video/ Record
- Loupe
- Bar Code Reader
- Text Reader

Data Folder
- My Picture
- Melody
- S! Appli
- Ring Songs・Music
- Videos
- TV

TV/Music
- TV
- Music

Tools
- Alarm
- Schedule
- Calculator
- Dictionary
- Text Memo
- Pedometer
- Loupe
- Osaifu-Keitai
- To Do List
- Receive Ir Data
- Bar Code Reader
- Text Reader
- Life History Viewer
- Msg./VC Msg.
- Voice Announce
- microSD Manager
- USIM Operation
- Forwarding Image

Settings
- Ring Tone/ Vibrator
- Display
- Illumination
- Manner mode set
- Character/Font
- Input Support
- Security
- Other settings

Handset Functions

Basic Operations

Handset Power On/Off

Power On

Press and hold [⌐]

Power Off

Press and hold [⌐]

- When initial settings prompt appears in Japanese, select ***NO*** and press ●. Change interface language to ***English*** (see "English Interface" below), restart handset and follow onscreen instructions for initial setup.

English Interface

MENU⇒***設定***⇒●⇒***画面表示***⇒●⇒***その他の設定***⇒●⇒***Language***⇒●⇒***English***⇒●

Network Settings

Retrieve network information to use network-related services.

To manually update network settings:

MENU⇒***Settings***⇒***Other settings***⇒●⇒***Connection Settings***⇒●⇒***Retrieve NW Info***⇒●⇒***YES***⇒●

Date & Time

MENU⇒***Settings***⇒●⇒***Other settings***⇒●⇒***Set main time***⇒●⇒***Time Adjustment***⇒●⇒***Manual (Date time set)***⇒●⇒A time zone⇒●⇒Enter year, date, and time⇒●

My Number

MENU⇒[0]

Calls

Voice Call


1 Enter number with area code⇒[Start call]
2 [End call] to end call

Redialing

1 [Navigation key]⇒An entry⇒[Start call]
2 [End call] to end call

Video Call

1 Enter number with area code⇒[Video call]
2 [End call] to end call



Calling Abroad from Japan

1 Enter number⇒[Options]⇒***Int'l call***⇒●⇒
A country⇒●⇒An International prefix number⇒●⇒[Start call]
2 [End call] to end call

No application required.
For details on International Call, see:
http://mb.softbank.jp/en/global_services/call/

Global Roaming

Make calls while overseas.
1 Press and hold [0]
2 Enter country code and phone number (omit first "0" from area code)⇒[Start call]

- Global Roaming Service may require prior application. Details are available online: http://mb.softbank.jp/en/global_services/global_roaming/
- 831N is compatible with 3G (W-CDMA) network only.

Answering a Call

1 [Start call]
2 [End call] to end call

Answering Machine

Activating

[MENU]⇒***Phone***⇒●⇒***Answering Machine***⇒●⇒***Answering Machine***⇒●⇒***ON***⇒●⇒Select an outgoing message⇒●⇒Enter ring time

Playing Messages

●⇒Select [MSG] or [TV MSG]⇒●⇒A message⇒●

Text Entry

Setting Input Method

In a text entry window, [Options]⇒***CHG input method***⇒●⇒***Mode 1 (5-Touch)*** or ***Mode 3 (T9 Input)*** for English entry⇒●

Toggling Character Types

In a text entry window, [Y!]

漢	Kanji/hiragana
カナ	Katakana
E	Alphanumerics
123	Numbers

Examples

Entering "car" in T9 Input Mode

[2][2][7]⇒[Navigation key]⇒Select ***car***⇒●

Entering "car" in 5-touch Mode

[2](three times)⇒[Navigation key]⇒[2]⇒[7](three times)⇒●

Messaging

S! Mail/SMS

S! Mail

Exchange messages with e-mail compatible handsets, devices or PCs. Attach images, melodies and other files.

SMS

Exchange short text messages with SoftBank handsets.

Customizing Address

Change alphanumerics before @ of the default e-mail address to help reduce spam.

[Mail]⇒***Mail Setting***⇒●⇒***Custom Mail Address***⇒●⇒Follow onscreen instructions

Sending Messages

[Mail]⇒***Compose Message**** or ***Compose SMS***⇒●⇒[To]⇒●⇒***Enter address***⇒●⇒Enter address⇒● (⇒[Subject]⇒●⇒Enter subject⇒●)*⇒[Text]⇒●⇒Enter text⇒● (⇒[Y!]⇒Attach files)*⇒[Mail]

*Options for S! Mail

Receiving Messages

Received Result window appears⇒***Mail***⇒●⇒Select a message⇒●

Phone Book

Phone Book Entry Items

Phone Number

Save up to four numbers on handset per entry.

E-mail Address

Save up to three addresses on handset per entry.

Saving to Phone Book

MENU⇒***Phone***⇒●⇒***Add to phonebook***⇒●⇒***Phone***⇒●⇒Enter name⇒●⇒Enter reading⇒●⇒[Phone]⇒●⇒Enter phone number⇒●⇒An icon⇒●⇒[E-mail]⇒●⇒Enter e-mail address⇒●⇒An icon⇒●⇒[Mail]

Editing Entries

[Phone Book]⇒Search and select an entry⇒●⇒[Menu]⇒***Edit phonebook***⇒●⇒An item⇒●⇒Edit⇒●⇒[Mail]⇒***YES***⇒●

Dialing from Phone Book

[Phone Book]⇒Search and select an entry⇒●⇒[Navigation] to select a number⇒[Call]

Voice Mail

Activating

MENU⇒***Phone***⇒●⇒***Check Phone setting***⇒●⇒***Optional Services***⇒●⇒***Voice Mail/Divert***⇒●⇒***Voice Mail ON***⇒●⇒***YES***⇒●⇒***No Answer*** or ***Always***⇒●(⇒A ring time⇒●)*

*Perform this step when No Answer is selected.

Playing Messages

MENU⇒***Phone***⇒●⇒***Check Phone setting***⇒●⇒***Optional Services***⇒●⇒***Voice Mail/Divert***⇒●⇒***Play Messages***⇒●⇒***YES***⇒●⇒Follow voice guidance

- To switch to English voice guidance, press [2][1][2] while Japanese voice guidance is playing.

Camera

Capturing Still Images

MENU⇒***Camera***⇒●⇒***Photo Mode***⇒●⇒Frame subject⇒● (twice)

Recording Videos

MENU⇒***Camera***⇒●⇒***Movie Mode***⇒●⇒Frame subject⇒● (three times)

Digital TV

Initial Setup

MENU⇒***TV/Music***⇒●⇒***TV***⇒●⇒***Channel Settings***⇒●⇒***Select Area***⇒●⇒Select area⇒●⇒Select prefecture/city⇒●⇒***YES***⇒●

Watching TV



MENU⇒***TV/Music***⇒●⇒***TV***⇒●⇒***Watch TV***⇒●⇒Use Keypad to select a channel

Record Programs

1 Activate TV⇒Press and hold ✉
Recording starts.

2 ✉
Recording ends.

Yahoo! Keitai

Accessing Yahoo! Keitai


Y!⇒***メニューリスト***⇒●⇒***English***⇒●⇒A menu Item⇒●

PC Site Browser

Press and hold Y!⇒***PC Site Browser***⇒●⇒***Home***⇒●⇒A menu Item⇒●

Music Player

Playing Music



MENU⇒***TV/Music***⇒●⇒***Music***⇒●⇒A folder⇒●⇒A file⇒●

Adding Playlists

MENU⇒***TV/Music***⇒●⇒***Music***⇒●⇒***Playlist***⇒●⇒⊡⇒***Create playlist***⇒●⇒A folder⇒●⇒A file⇒●⇒✉⇒Edit playlist name⇒●

Using Playlists

MENU⇒***TV/Music***⇒●⇒***Music***⇒●⇒***Playlist***⇒●⇒A playlist⇒✉

Importing/Adding Tracks

Download and install USB Driver beforehand.
http://www.n-keitai.com/guide/download/
(Japanese)


MENU⇒***TV/Music***⇒●⇒***Music***⇒●⇒***Playlist***⇒●⇒A playlist⇒●⇒⊡⇒***Edit playlist***⇒●⇒***Add music***⇒●⇒A folder⇒●⇒A file⇒●⇒✉⇒***YES***⇒●

Managing Files

Opening Files

MENU⇒***Data Folder***⇒●⇒A folder⇒●⇒A file⇒●

Memory Card Installation



Memory Card not included.

Formatting Memory Card

MENU⇒***Tools***⇒●⇒***microSD Manager***⇒●⇒⊡⇒***microSD format***⇒●⇒Enter Security Code⇒●⇒***YES***⇒●

Software Update

Precaution

- Power off and restart handset beforehand.
- Fully charge battery beforehand.
- Choose a location with good signal reception and do not change locations during updates.

Updating Software

MENU⇒***Settings***⇒●⇒***Other settings***⇒●⇒***Software Update***⇒●⇒***Software Update***⇒●⇒Follow onscreen instructions

General Notes

Handset, Battery & Charger

Use SoftBank specified devices (Battery, AC Charger or Desktop Holder) only.
Use of non-specified devices may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause Charger to overheat, ignite, or malfunction.

Compulsory

Do not dispose of batteries as municipal waste.
Bring used batteries to the nearest SoftBank Shop or recycling center after insulating the terminals with tape. Be sure to observe local regulations on battery disposal.

Prohibited

Avoid extremely cold and high temperatures. Use handset at an ambient temperature of 5 to 35°C, and humidity of 45 to 85%. If handset is left in an extremely hot place, handset may power off automatically.

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this handset has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

European RF Exposure Information

831N is a radio transmitter and receiver. This product has been confirmed not to exceed the limits recommended by international guidelines for radio frequency.
These guidelines were developed by the independent scientific organization International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. The maximum SAR value for this model handset, when placed on the ear, is 0.548 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in SoftBank's Body SAR Policy. In this case, the maximum SAR value is 0.439 W/kg*.
Since the SAR is measured at the highest transmitting power level, the actual SAR during a call is usually much lower. This is because mobile phones are designed to operate at their minimum power

levels necessary to communicate with base stations.
The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information about mobile phone use does not indicate any adverse effects on the human body. They recommend limiting talking time or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body to reduce influence of exposure to radio waves.

Additional information can be found at the WHO website:
http://www.who.int/emf

* Measurements with handset placed on the body are carried out in accordance with the FCC standards. The values are based on European requirements.

Declaration of Conformity

CE 0168

831N is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.
The Declaration of Conformity can be found on the following website: http://www.n-keitai.com/

Customer Service

If you have any questions about SoftBank handsets or services, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

SoftBank Mobile Customer Center

From a SoftBank handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance.

SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491* (International charges will apply)

*Call immediately if handset/USIM is lost or stolen while outside Japan.

Call These Numbers Toll Free from Landlines

Subscription Area	Contact	
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	0088-240-157
	Customer Assistance	0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	0088-241-157
	Customer Assistance	0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	0088-242-157
	Customer Assistance	0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	0088-250-157
	Customer Assistance	0088-250-113

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

SoftBank 831N Starter Guide 使い方ガイド

2009 年 10 月　第 2 版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

*ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名　SoftBank 831N
製造元　日本電気株式会社

MDT-000131-JAA0

SoftBank 831N Starter Guide 使い方ガイド

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。

PRINTED WITH SOYINK™

この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷しています。